30619

06 - 2024



DYNACIAT LG/LGN (80-600



Installations- und Betriebsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1 - SICHERHEITSHINWEISE	5
1.1 - Sicherheitsregeln	5
1.2 - Sicherheitsvorkehrungen	5
2 - UBERSICH I UBER DIE REGELUNG	b
2.1 - Regelung	0
2.2 - Systemulikuloren	0 6
	0
3 - BESCHREIBUNG DER HARDWARE	7
3.1 - Steuerplatinen	7
3.2 - Stromversorgung der Platinen	7
3.3 - Leuchtdioden	7
3.4 - Anschlüsse am Connect Touch	7
3.5 - Drucktransmitter	8
3.6 - Temperaturrunier	ö
5.7 - Stellinotoren	0
3.0 - RAISCHIUSSE der Nichminiciste 3.0 - RSARS Verdrahtung (hewährte Methode)	9 10
5.9 - TO-605-Verdrantung (bewante Methode)	10
4 - BENUTZEROBERFLÄCHE: ÜBERSICHT	11
4.1 - Touchscreen	11
4.2 - Startbildschirm (Ubersicht)	11
4.3 - Informationsfeld	11
4.4 - Bildschirm-Kalibrierung	11
4.5 - Warmmeldungen	11 ۱۸
4.0 - Speichen von Anderungen	11
4.8 - Weitere Schaltflächen	12
5 - BENUTZEROBERFLACHE: MENUSTRUKTUR	13
5.1 - Hauptmenü	13
5.2 - Konigurationsmenu	Z I
5.5 - Zeilpian-Menu 5.4 - Ferien-Menü	20 26
5.5 - Menú Netzwerk	20 27
5.6 - Svstemmenü	29
5.7 - Menü Benutzeranmeldung	31
5.8 - Start / Stopp-Menü	32
5.9 - Alarmmenü	33
6 - STANDARD-REGELEUNKTIONEN UND OPTIONEN	35
6.1 - Gerätestart/-stopp	35
6.2 - Steuerungs-Sperrkontakt	36
6.3 - Heizen/Kühlen	36
6.4 - Steuerung einer Zusatzheizung	36
6.5 - Regelungssollwert	37
6.6 - Steuerung der Wasserpumpe des Wärmetauschers	38
6.7 - Leistungsregelung	39
6.8 - Leistungsbegrenzung	39
6.9 - veniussigungsaruckregelung (Option)	40
6.10 - Master-/Slave-Konfiguration	40 41
6 12 - Nachthetrieh	4 1 41
6.13 - Glykolwasser (Option 5, Option 6)	
6.14 - BACnet (Option 149)	41
6.15 - Modbus (Option 149B)	41
6.16 - Software-Aktivierungsschlüssel	42
6.17 - Einstellung der Zeitschaltung	43
6.18 - Ferien	43
6.19 - Trends	44
6.20 - Benutzer-Schneiltest	44
7 - INTERNETVERBINDUNG	45
7.1 - Internet-Schnittstelle	45
7.2 - Technische Unterlagen	45

INHALTSVERZEICHNIS

8 - DIAGNOSE	46
8.1 - Diagnosefunktionen der Regelung	46
8.2 - Anzeige der aktiven Alarme	46
8.3 - E-Mail-Mitteilungen	46
8.4 - Rücksetzen von Alarmen	46
8.5 - Alarmprotokoll	46
8.6 - Beschreibung der Alarme	47
9 - WARTUNG	51

Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur der Illustration und sind nicht Teil eines Verkaufs- oder Vertragsangebots. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konstruktion jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Zweck dieses Dokuments ist es, einen breiten Überblick über die Hauptfunktionen des Steuer- und Regelsystems zu geben, das zur Steuerung und Überwachung des Betriebs der folgenden Geräte verwendet wird:

- Serie DYNACIAT LG (Kühlen oder Heizen): Geräte mit wassergekühltem Verflüssiger
- Serie DYNACIAT LGN (Kühlen): Geräte ohne Verflüssiger

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen basieren auf bewährten Methoden für die Installation, die Inbetriebnahme und den Betrieb des Regelsystems. Dieses Handbuch enthält keine umfassenden Anleitungen für die Wartungsarbeiten, die für den korrekten Betrieb der Ausrüstung auszuführen sind.

Um einen optimalen Betrieb der Anlage und die Optimierung aller verfügbaren Funktionen zu gewährleisten, wird empfohlen, die Unterstützung eines qualifizierten Servicetechnikers des Herstellers in Anspruch zu nehmen.

Beachten Sie bitte, dass dieses Dokument gegebenenfalls auf optionale Komponenten verweist und daher bestimmte Funktionen, Optionen oder Zubehörteile beschrieben werden können, die für Ihr Gerät nicht verfügbar sind.

WICHTIG: Alle Screenshots der Benutzerschnittstelle in dieser Anleitung enthalten Texte in englischer Sprache. Wenn die Systemsprache geändert wird, werden alle Texte in der vom Nutzer gewählten Sprache angezeigt.

Lesen Sie bitte vor jeglichen Arbeiten alle Anweisungen sorgfältig durch. Beachten Sie bitte auch alle Sicherheits- und Warnhinweise.

Die im vorliegendem Handbuch enthaltenen Informationen dienen ausschließlich dem Zweck, unsere Kunden über die den Betrieb und die Wartung der Ausrüstung zu informieren. Ohne eine vorherige ausdrückliche Zustimmung des Herstellers ist jegliche Reproduktion, Änderung oder Nutzung des Handbuchs zu anderen als den oben genannten Zwecken untersagt.

Akronyme/Abkürzungen

In diesem Handbuch werden die Kältemittelkreise mit Kreis A und Kreis B bezeichnet und die Verdichter in Kreis A mit A1, A2 und A3. Die in Kreis B mit B1 und B2.

- Geräte der Baureihe Dynaciat LG LGN (080-450) verfügen nur über einen Kreis mit einem, zwei oder drei Verdichtern (A1, A2, A3).
- Geräte der Baureihe Dynaciat LG LGN (480-600) verfügen über zwei Kreise mit zwei Verdichtern pro Kreis (A1, A2, B1, B2).

Folgende Abkürzungen werden häufig verwendet:

- GLT Gebäudeleittechnik
- BPHE Gelöteter Plattenwärmetauscher
- DCFC Freikühlung mit Trockenkühler
- DGT Heißgastemperatur
- EHS Elektrische Heizstufe
- EWT Wassereintrittstemperatur
- EXV Elektronisches Expansionsventil
- HSM Hydrauliksystemmanager
- LED Leuchtdiode
- LEN Fühler-Bus (interner Kommunikationsbus, der die Hauptplatine mit den Slave-Platinen verbindet)
- LWT Wasseraustrittstemperatur
- OAT Außenlufttemperatur
- SCT Verflüssigungstemperatur
- SST Verdampfungstemperatur

Betriebsarten:

Lokal-Aus/LOFF	Betriebsart: Lokal Aus
Lokaler Zeitplan/L-SC	Betriebsart: Lokal Ein gemäß einem Zeitplan
Lokal-Ein/L-C	Betriebstyp: Lokal Ein
Master-Betrieb/Mast	Betriebstyp: Mastergerät (Master/Slave-Konfiguration)
Netzwerkmodus/Netz	Bedienungsmodus: Netzwerk
Ferngesteuerter Modus/Fern	Betriebstyp: Fernsteuerkontakte

1.1 - Sicherheitsregeln

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts kann gefährlich sein, insbesondere, wenn bei der Installation bestimmte Gesichtspunkte außer Acht gelassen werden: Betriebsdrücke, elektrische Komponenten, Spannungen und der Installationsort (Sockel und Aufbauten).

Nur ordnungsgemäß qualifizierte Installateure und umfassend geschulte Installateure und Techniker dürfen die Anlage installieren und in Betrieb nehmen.

Alle in der Wartungsanleitung, den Installations- und Bedienungsanleitung und auf den Schildern und Aufklebern auf den Maschinen, Komponenten und anderen getrennt gelieferten zugehörigen Teilen enthaltenen Anweisungen und Empfehlungen müssen vor und bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten gelesen, verstanden und befolgt werden.

Eine Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.

- Alle üblichen Sicherheitsvorschriften und -methoden beachten.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Verwenden Sie geeignete Hebemittel zum Bewegen schwerer Objekte.
- Bewegen Sie die Bauteile umsichtig und setzen Sie sie vorsichtig ab.

1.2 - Sicherheitsvorkehrungen

Der Zugang zu den elektrotechnischen Komponenten ist nur Mitarbeitern zu gestatten, die hierfür gemäß den Vorgaben der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) qualifiziert sind.

Es wird dringend empfohlen, vor irgendwelchen Arbeiten die Verbindung zu allen Stromquellen zu unterbrechen. Die Netzstromversorgung am Haupt- oder Trennschalter unterbrechen.

WICHTIG: Dieses Gerät erfüllt alle einschlägigen Anforderungen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit.

STROMSCHLAGGEFAHR! Selbst wenn der Haupttrennschalter abgeschaltet ist, können bestimmte Stromkreise weiterhin unter Spannung stehen, wenn diese an eine separate Stromquelle angeschlossen sind.

VERBRENNUNGSGEFAHR! Elektrischer Strom kann zur Erhitzung von Komponenten führen. Stromkabel, elektrische Leitungen und Kabelkanäle, die Abdeckungen des Anschlussgehäuses und die Rahmen der Motoren müssen sorgsam behandelt werden.

2.1 - Regelung

Die Geräte der Dynaciat-Baureihe werden mit einer Connect Touch-Regelung geliefert, die als Benutzerschnittstelle und Einstellwerkzeug für die kommunizierenden Geräte dient.

Connect-Touch-Regelung:

- Start der Verdichter zur Steuerung des Wasserkreises
- Pumpen mit konstanter oder variabler Drehzahl zur Optimierung des Wasserkreisbetriebs
 Vontileterstufen bei Ceräten mit Treekenkübler oder bei Ceräten des
- Ventilatorstufen bei Geräten mit Trockenkühler oder bei Geräten des Typs LGN mit getrenntem Verflüssiger

Connect Touch-Regelgeräte können als abgeschlossene Systeme eingesetzt werden oder über einen CCN-Kommunikationsbus an eine Zentrale Gebäudesteuerung angeschlossen werden.

WICHTIG: In diesem Dokument werden verschiedene optionale Komponenten oder bestimmte Funktionen, Optionen oder Zusatzausrüstungen behandelt, die für das betreffende Gerät eventuell nicht lieferbar sind.

2.2 - Systemfunktionen

Das System startet die Verdichter, wenn dies für die Aufrechterhaltung der geforderten Wasserein- und -austrittstemperatur im Wärmetauscher erforderlich ist. Es regelt fortlaufend den Betrieb der Ventilatoren, um den erforderlichen Kältemitteldruck in jedem Kreis aufrechtzuerhalten, es überwacht die Schutzvorrichtungen, die das Gerät vor Störungen schützen, und sorgt für einen optimalen Betrieb des Gerätes.

Die Connect-Touch-Steuerung:

- Ermöglicht Benutzern die Steuerung des Geräts über die Connect Touch Benutzerschnittstelle.
- Ist mit Technologie f
 ür die Internetkonnektivit
 ät ausger
 üstet.
- Unterstützt erweiterte Gebäudeleittechnik (BluEdge Digital, Cristo'Control2, Power'Control, Smart CIATControl) für Konfigurationen mit mehreren Flüssigkeitskühlern und/oder Wärmepumpen.
- Ermöglicht die direkte ZLT-Integration über Modbus RTU/TCP und BACnet IP.

2.3 - Betriebsarten

Es sind drei Arten der Steuerung möglich:

- Lokale Steuerung: Das Gerät wird von Befehlen der Benutzeroberfläche gesteuert.
- Fernsteuerung: Das Gerät wird über potentialfreie Kontakte gesteuert.
- Netzwerksteuerung: Das Gerät wird über Netzwerkbefehle gesteuert (herstellereigenes Protokoll, BACnet / Modbus).

Wenn das Regelgerät autonom arbeitet (lokale oder Fernsteuerung), verfügt es über alle Steuerfunktionen, Netzwerkfunktionen stehen dagegen nicht zur Verfügung.

Notabschaltung! Der Not-Aus-Netzwerkbefehl stoppt das Gerät ungeachtet seiner gerade aktiven Betriebsart.

	Dynaciat LG		Dynaciat LGN	
Ausstattung	Standard	Option	Standard	Option
4,3"Touchscreen (Connect Touch)	x		х	
Internet-Konnektivität	x		Х	
E-Mail-Übermittlung	x		X	
Sprachpakete (+ Anpassung der Sprachpakete)	x		Х	
Anzeige in metrischen oder angloamerikanischen Einheiten	x		x	
Kommunikation über Modbus RTU / Modbus TCP (Option 149B)	x		X	
Kommunikation über BACnet IP (Option 149)		Х		Х
Scroll-Verdichtertechnologie	х		Х	
Flüssigkeitstyp: Mittlere Sole (Option 5)				Х
Flüssigkeitstyp: Niedrige Sole (Option 6)		х		
Diagnose	x		Х	
Benutzer-Schnelltest	x		x	
Pumpe mit variabler Drehzahl		Х		
Regelung im Kühlbetrieb	x		x	
Regelung im Heizbetrieb		Х		
Steuerung eines Heizkessels		Х		
Steuerung einer elektrischen Heizung		Х		
Regelung freie Kühlung mit Trockenkühler (DCFC)		Х		Х
Steuerung eines Trockenkühlers – nur LEN-Buchse im Lieferumfang (Trockenkühler getrennt installiert)		x		x

Übersicht über Produktmerkmale

3.1 - Steuerplatinen

Das Regelsystem besteht aus dem Hauptregelgerät, d.h. der Connect-Touch-Regelung und mindestens einer SIOB/CIOB-Platine. Das Regelgerät überwacht das Gerät ständig und verwaltet die Daten, die es von den verschiedenen Druck- und Temperaturfühlern empfängt.

Der Schaltkasten enthält alle Platinen, die das Gerät und die Benutzerschnittstelle steuern. Alle Platinen kommunizieren über einen internen Bus.

Die Anzahl der SIOB/CIOB-Platinen hängt von Folgendem ab:

- Baugröße des Gerätes: Einkreis-Geräte sind standardmäßig mit einer einzigen SIOB/CIOB-Platine bestückt, Zweikreis-Geräte dagegen mit zwei SIOB/CIOB-Platinen (die zweite SIOB/CIOB-Platine unterstützt in der Regel den zweiten Kältekreis).
- Zusatzoptionen: Geräte der Baugrößen 080 bis 450 können nur mit einer zweiten SIOB/CIOB-Platine bestückt werden, wenn das Gerät für zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Pumpe an der Quellseite (Verflüssiger für den Kühlbetrieb und Kühler für den Heizbetrieb) ausgelegt ist.

Neben den SIOB/CIOB-Platinen können die Geräte Dynaciat LG/LGN aller Baugrößen mit AUX1-Platinen bestückt werden.

Die Anzahl der AUX1-Platinen im Gerät hängt von den gewählten Optionen ab (siehe unten).

ne	Option	LG	LGN
Plati	Master-/Slave-Konfiguration	0	0
	Freie Kühlung mit Trockenkühler*	о	0
F	Trockenkühler (Verflüssiger)*	о	0

*Bei diesen beiden Optionen wird die Platine direkt im Trockenkühler selbst installiert, nicht im Steuerkasten des Klimagerätes.

3.2 - Stromversorgung der Platinen

Alle Platinen werden von einem gemeinsamen geerdeten 24-VAC-Netzteil mit Strom versorgt. Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Ein externer Befehl ist hierfür nicht erforderlich. Fehlermeldungen, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromversorgung aktiv waren, werden allerdings gespeichert und können unter Umständen den Neustart eines bestimmten Stromkreises oder eines Gerätes unterbinden.

ACHTUNG: Um eine Beschädigung der Platinen zu vermeiden, ist beim Anschluss der Platinen an die Stromversorgung auf die richtige Polarität zu achten.

3.3 - Leuchtdioden

Alle Platinen überwachen und melden kontinuierlich den ordnungsgemäßen Betrieb der elektronischen Schaltkreise. Auf jeder Platine leuchtet eine LED, wenn sie ordnungsgemäß funktioniert.

- Wenn die rote LED über einen Zeitraum von zwei Sekunden blinkt, arbeiten die Schaltkreise der Platine ordnungsgemäß. Eine Änderung der Blinkgeschwindigkeit zeigt einen Ausfall der Platine oder der Software an.
- Die grüne LED blinkt auf allen Platinen zur Anzeige der korrekten Kommunikation über den internen Bus (LEN-Bus). Wenn diese grüne LED nicht blinkt, zeigt dies ein Problem der Verkabelung oder Konfiguration des LEN-Busses an.

3.4 - Anschlüsse am Connect Touch

Die Anschlüsse befinden sich an der Unterseite des Hauptsteuergeräts.

- Die Regelung unterstützt Kommunikationsprotokolle LEN, ein herstellereigenes Protokoll, Modbus RTU oder Modbus TCP und/oder BACnet.
- Endwiderstände können über das Systemmenü aktiviert und deaktiviert werden (siehe auch Abschnitt 5.6).
- Ein Ethernet-Port ermöglicht die TCP/IP-Kommunikation oder die Verbindung mit der GLT (Gebäudeleittechnik).



Anschlüsse am Connect Touch

3.5 - Drucktransmitter

Die Regelung arbeitet mit drei Arten von Drucktransmittern. Zwei Drucktransmitter (Hoch- und Niederdruck) messen den Sauggas- und Heißgasdruck in jedem Kreis und der dritte Transmittertyp misst bei Geräten, die mit dem optionalen Hydraulikmodul ausgerüstet sind, den Wasserdruck.

- Verflüssigungsdrucktransmitter (Hochdrucktyp) Mit diesen Transmittern wird der Hochdruck im Kreis gemessen. Die Messwerte werden zur Regelung des Hochdrucks und der Hochdruckübersteuerung verwendet. Die Hochdruck-Transmitter sind jeweils in den Druckleitungen der einzelnen Kreise installiert.
- Saugdruckfühler (Niederdruck-Ausführung)

Mit diesen Transmittern wird der Ansaugdruck im Kreis gemessen. Sie werden zur Steuerung des Expansionsventils und des Verdampfungsdrucks (im Heizbetrieb) genutzt und überwachen die Verdampfungsdruckschutzvorrichtungen im Betriebsbereich des Verdichters. Die Verdampfungsdrucktransmitter sind in der Saugleitung jedes Kreises installiert.

Wasserdrucktransmitter

Diese optionalen Messfühler (Option Hydraulikmodul) dienen der Überwachung des Wasserdrucks und des Wasserdurchflusses und messen den Wasserdruck hierzu an zwei verschiedenen Stellen. Es wird der Wasservolumenstrom wird berechnet und so das Gerät gegen einen Ausfall des Wasserstroms und die Pumpe gegen Kavitation geschützt (zu niederer Druck am Pumpeneinlass).

3.6 - Temperaturfühler

Die Temperaturfühler messen kontinuierlich die Temperatur verschiedener Komponenten des Gerätes und gewährleisten so einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.

■ Temperaturfühler für die Wasser-Ein- und Austrittstemperatur am Wärmetauscher

Die Temperaturfühler für die Wasser-Wasser-Ein- und Austrittstemperatur am Wärmetauscher dienen der Leistungsregelung und haben Schutzfunktionen. Die Wassertemperaturfühler sind am Eintritt und Austritt installiert.

Sauggastemperaturfühler

Die Sauggastemperaturfühler dienen der Überwachung der Temperatur im Verdichterzulauf und ermöglichen so die Leistungssteuerung.

 Fühler für die Wassereintritts- und -austrittstemperatur des Verflüssigers (Dynaciat LG)

Die Temperaturfühler für die Wasser-Ein- und Austrittstemperatur am Verflüssiger dienen der Leistungsregelung im Heizbetrieb und haben Schutzfunktionen.

Außentemperaturfühler (Option)

Dieser Fühler misst, wenn vorhanden (Dynaciat LGN serienmäßig), die Außentemperatur als Grundlage für die Berechnung des Korrekturwertsignals und die Steuerung des Verflüssigerventilators (serienmäßig beim Trockenkühler und bei der Steuerung von Geräten ohne Verflüssiger).

Master/Slave-Wassertemperaturfühler (Option)

Diese Fühler messen die gemeinsame Wassertemperatur für die Leistungsregelung in einer Master/Slave-Konfiguration. Sie sind nur installiert, wenn Master/Slave-Geräte vorhanden sind.

3.7 - Stellmotoren

Elektronisches Expansionsventil

Mit dem elektronischen Expansionsventil (EXV) wird der Kältemittelstrom an die veränderten Betriebsbedingungen des Gerätes angepasst. Durch die hochpräzise Positionierung des Kolbens werden der Kältemittelstrom und die Sauggasüberhitzung genau geregelt.

Strömungswächter

Bei Geräten ohne integrierte Pumpen ermöglicht die Konfiguration des Strömungswächters eine automatische Überwachung des unteren Grenzwerts für den Wasservolumenstrom. Die Konfiguration hängt von der Baugröße des Gerätes ab und erfolgt automatisch bei der Inbetriebnahme. Bei einem Ausfall des Strömungswächters wird das Gerät automatisch abgeschaltet.

Wasserpumpen (Option)

Das Regelgerät kann jede Wasserwärmetauscherpumpe getrennt regeln. Auf Grundlage des Sollwerts für die Mindestpumpendrehzahl sorgt die Regelung für einen konstanten Volumenstrom.

Die Regelung des Wasservolumenstroms kann auch anhand der Temperaturdifferenz am Wärmetauscher oder anhand der Wasserdruckdifferenz erfolgen.

Heizkessel

Über diesen Ausgang kann im Fall eines Geräteausfalls ein Heizkessel ein- und ausgeschaltet werden. Die Modelle Dynaciat LG sind mit einem Heizkessel ausgerüstet, der nur aktiviert wird, wenn das Regelgerät dies bei Heizbedarf anfordert. Bei den Modellen Dynaciat LG wird der Heizkessel aktiviert, wenn die Betriebsbedingen für die thermodynamische Heizung nicht geeignet sind oder wenn das Gerät nach einer Störung abgeschaltet hat.

Elektro-Heizregister

Elektrische Heizwiderstände werden als zusätzliche Wärmequelle im Heizbetrieb verwendet.

3.8 - Anschlüsse der Klemmleiste

Die verfügbaren Anschlüsse an der Benutzerklemmleiste können je nach den ausgewählten Optionen variieren. Die folgende Tabelle fasst die Anschlüsse der Benutzerklemmleiste zusammen.

WICHTIG: Einige Anschlüsse können nur angesprochen werden, wenn das Gerät im ferngesteuerten Betrieb arbeitet.

Beschreibung	Platine	Anschluss	Bemerkungen
Externer Ein/Aus-Schaltkontakt	SIOB/CIOB, Kr. A	+:32/ -:33	Zum Ein/Ausschalten des Gerätes (ferngesteuerter Betrieb)
Externer Heiz-/Kühl-Schaltkontakt	SIOB/CIOB, Kr. A	+:63/ -:64	Zur Einstellung des Kühl- oder Heizbetriebs im ferngesteuerten Betrieb
Schaltergesteuerte Leistungsbegrenzung	SIOB/CIOB, Kr. A	+:73/ -:74	Zur Regelung der Leistungsbegrenzung
Sollwertumschalter	SIOB/CIOB, Kr. A	+:65/ -:66	Zur Wahl des zweiten Kühlbetrieb-Sollwerts
Verriegelungsschalter	SIOB/CIOB, Kr. A	+:34/ -:35	Für bauseitige Sicherheitsschleifen
3-Wege-Ventil Verflüssiger	SIOB/CIOB, Kr. A	+:80+/-:80-	Zur Steuerung des Wasserdurchflusses im Verflüssigerseite
Heizkessel	SIOB/CIOB, Kr. A	+:69/ -:70	Zur Steuerung eines Heizkessels
Betrieb	SIOB/CIOB, Kr. A	+:37/-: 38	Zeit an, dass das Gerät in Betrieb ist (mindestens ein Verdichter gestartet)
Alarm	SIOB/CIOB, Kr. A	+: 30/-: 31	Zur Meldung eines Alarms
Elektroheizstufe 1	AUX1	341 / 12	Zur Steuerung der el. Heizstufe 1
Elektroheizstufe 2	AUX1	342 / 12	Zur Steuerung der el. Heizstufe 2
Elektroheizstufe 3	AUX1	343 / 12	Zur Steuerung der el. Heizstufe 3
Elektroheizstufe 4	AUX1	344 / 12	Zur Steuerung der el. Heizstufe 4

ANMERKUNG: Für weitere Informationen zur Bestimmung der Anschlussklemmen wird auf den Schaltplan verwiesen.

3.8.1 - Potentialfreier Kontakt (Ein/Aus und Kühlbetrieb/Heizbetrieb)

Bei Flüssigkeitskühlern mit Heizkessel oder Wärmepumpen haben die Ein/Aus und Kühlen/Heizen-Kontakte folgende Stellungen:

Kontakt	Aus	Kühlen	Heizen
Ein/Aus-Kontakt [ON_OFF_SW]	offen	geschlossen	geschlossen
Kühlbetriebs-/Heizbetriebs- Kontakt [HC_SW]	offen	offen	geschlossen

Aus: Das Gerät ist abgeschaltet

Kühlbetrieb: Das Gerät kann im Kühlbetrieb starten

Heizbetrieb: Das Gerät kann im Heizbetrieb starten (Flüssigkeitskühler mit Heizkesselsteuerung oder Wärmepumpe)

3.8.2 - Potentialfreier Sollwert-Auswahlkontakt

Wenn das Gerät ferngesteuert wird, wird der aktive Sollwert über einen potentialfreien Kontakt bestimmt. Dieser potentialfreie Kontakt wird verwendet, um zwischen Sollwerten zu wechseln. Er ist nur aktiv, wenn das Steuergerät im Fernbedienungsmodus ist.

Kontokt		Aktiver	Sollwert	
Kontakt	SP1	SP2	SP3	Auto
SETP_SW1	offen	geschlossen	offen	geschlossen
SETP_SW2	offen	offen	geschlossen	geschlossen

3.8.3 - Potentialfreier Lastbegrenzungs-Auswahlkontakt

Ein potentialfreier Kontakt kann auch zur Begrenzung der Geräteleistung verwendet werden. Der Grenzwert kann im Sollwertmenü der Benutzerschnittstelle definiert werden.

Kontakt	100 %	Grenzwert 1
Kontakt Leistungsbegrenzung 1 [LIM_SW1]	offen	geschlossen

3.9 - RS485-Verdrahtung (bewährte Methode)

Für RS485-Schnittstellen kann eines der folgenden Kabel verwendet werden:

- über 300 m Kabellänge oder in einer stark gestörten Umgebung in Verbindung mit frequenzgeregelten Antrieben (VFD) wird ein Kabel mit zwei verdrillten Paaren empfohlen. Beispiel: Belden 3106A oder Alpha Wire 6454.
- Bei Anwendungen mit einer Kabellänge bis zu 300 m und ohne frequenzgeregelte Antriebe (VFD) können kostengünstige Kabellösungen, z. B. Belden 8772, verwendet werden.

Beachten Sie, dass "+" und "-" Kommunikationssignale sind und sie vom gleichen verdrillten Paar stammen.

Die Masse für das Signal kann eine einzelne Ader oder ein verdrilltes Paar sein und sollte mit dem Pin "C" von J10 (Modbus RTU) oder J7 (herstellereigenes Protokoll) verbunden werden. Dieser Draht ist erforderlich, damit alle Knoten am Bus eine gemeinsame Referenzverbindung zur Masse haben.

Wenn eine Schirmung verwendet wird, dann sollte das geschirmte Kabel ordnungsgemäß terminiert und NUR ein Ende mit einer der folgenden Punkte auf kürzestem Weg verbunden werden.

3.9.1 - RS485-Verkabelung: 4.3-Zoll-Regelgerät

Die folgenden Diagramme veranschaulichen mögliche RS485-Schaltpläne für 4.3-Zoll-Regelgeräte.

Der erste Schaltplan ist die beste Option (EMPFOHLEN), aber es kann auch die zweite oder dritte Verdrahtungsmöglichkeit verwendet werden.



Die nachstehende Abbildung zeigt ein ordnungsgemäßes 3-adriges Kabel mit Schirmung bei einer verketteten Konfiguration.



Legende

Schirmung $(\widetilde{2})$

Auf Durchgängigkeit der Schirmung achten

 $\overline{(3)}$ Schirmung nur an einem Punkt mit der Erdung verbinden

Abschluss-Widerstand: Eine Terminierung ist nur dann erforderlich, wenn der Bus mit sehr hoher Übertragungsrate über große Entfernungen betrieben wird.

Die Übertragungsrate des Busses und die Kabellänge bestimmen, ob eine Terminierung erforderlich ist. Sie dient dazu, den Bus auszubalancieren und Störsignale zu minimieren, die durch schnelle Signale und die Induktivität der Verkabelung verursacht werden kann.

Bei 9600 Baud hat die Terminierung keine oder nur geringe Auswirkungen auf den Bus.



4.1 - Touchscreen

CONNECT TOUCH ist eine Benutzerschnittstelle mit einem 4.3-Zoll-Farb-Touchscreen mit einer übersichtlichen Anzeige von Alarmen, dem aktuellen Betriebsstatus des Gerätes und weiteren Informationen. Sie ist internetfähig und unterstützt verschiedene Sprachen (die Regelungsparameter werden in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt).

- Wenn der Touchscreen für eine Weile nicht benutzt wird, verlischt die Bildschirmanzeige. Das Steuersystem bleibt aber weiterhin aktiv und die Betriebsart unverändert. Ein Druck auf eine beliebige Stelle im Bildschirm bringt den Startbildschirm zur Anzeige.
- Es wird empfohlen, zur Navigation im Touchscreen einen Eingabestift zu verwenden.

4.2 - Startbildschirm (Übersicht)

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt der Regelung. Nach dem Einschalten der Benutzerschnittstelle wird als Erstes dieser Startbildschirm angezeigt.



U	Schaitliache "Hauptbliuschim	(8)	Schaithache "Start/Stopp
2	Schaltfläche "Zurück"	9	Schaltfläche "Alarm"
3	Schaltfläche "Hauptmenü"	10	EXV (elektronisches Expansionsventil)
4	Wärmetauscher	(11)	Sollwert
(5)	Verdichter	(12)	Gerätestatus
6	Systemmenü	(13)	LWT (Wasseraustrittstemperatur)
7	Anmeldungs-Schaltfläche (eingeschränkter Zugang zu den Menüs)	14)	WET (Wassereintrittstemperatur)

4.3 - Informationsfeld

Die in der Statuszeile unten am Bildschirm angezeigten Informationen enthalten zusätzliche Hinweise zu Aktionen des Benutzers.

MELDUNG	STATUS
ERFOLGREICH	Wird angezeigt, wenn der Befehl ausgeführt ist.
INTERNER KOMMUNIKATIONSFEHLER!	Wird angezeigt, wenn die Hauptanwendung nicht ausgeführt wird.
ÜBERGEORDNETER BEFEHL WIRKSAM!	Wird angezeigt, wenn die Steuerung einen manuellen Befehl verweigert (gilt nur für Statusmenüs).
ZUGRIFF VERWEIGERT!	Wird angezeigt, wenn versucht wird, Aktionen auszuführen, die mit der aktuellen Berechtigungsstufe nicht erlaubt sind.

4.4 - Bildschirm-Kalibrierung

Der Zweck der Bildschirmkalibrierung besteht darin, sicherzustellen, dass die Software beim Drücken von Symbolen auf der Benutzeroberfläche korrekt reagiert.

Kalibrierung des Bildschirms:

- 1. Drücken Sie anhaltend auf einen beliebigen Punkt im Bildschirm.
- 2. Der Kalibrierungsprozess wird gestartet.
- 3. Bitte befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen: "Berühren Sie das Ziel in der (...) Bildschirmecke"



4.5 - Warnmeldungen

Warnmeldungen informieren den Benutzer darüber, dass ein Problem aufgetreten ist und die angeforderte Aktion nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Anmeldungsfehler

Wenn das falsche Passwort eingegeben wird, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

"Das eingegebene Passwort stimmt nicht mit den gespeicherten Passwörtern überein"

	$\left(\leftarrow \right)$	User Login
	Login Failed	
	The password enter passwords.	ed does not match any stored
C		Login Level = User

 Drücken Sie auf OK und geben Sie das richtige Passwort ein (siehe Abschnitt 5.7).

4.6 - Speichern von Änderungen

Wurde ein Parameter geändert, aber nicht mit der Schaltfläche **Speichern** gespeichert, erscheint die folgende Warnmeldung: "Die letzten Änderungen wurden nicht gespeichert (...)"

	$\langle \bullet \rangle$	OCCPC01S	- Schedule		
P	Warning				
	Your recent ch continue. Click	anges haven't h Cancel to stay	been saved. (in current sc	Click OK to reen.	
Ð	E.			1/8	Ŧ

- Drücken Sie auf OK, wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Änderung zu speichern.
- Drücken Sie auf Abbruch, um zum aktuellen Bildschirm zurückzukehren und die Änderung mit der Schaltfläche Speichern zu speichern.

4.7 - Zeilen in der Kopfleiste

4.8 - Weitere Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung	Schaltfläche	Beschreibung
	Startbildschirm: Diese Schaltfläche öffnet den Startbildschirm.		Anmeldetaste: Die Schaltfläche drücken, um sich mit einer bestimmten Berechtigungsstufe anzumelden.
${igodot}$	Voriger Bildschirm: Diese Schaltfläche öffnet den vorigen Bildschirm.		Abmeldetaste: Die Schaltfläche drücken, um sich abzumelden.
	Hauptmenü: Diese Schaltfläche öffnet das Hauptmenü.		Speichertaste: Die Schaltfläche drücken, um die Änderung zu speichern.
	Menü System: Diese Schaltfläche öffnet das Menü System.		Abbruch-Schaltfläche: Die Schaltfläche drücken, um die Änderung zu verwerfen.
	Menü Benutzeranmeldung: Für die Anmeldung bei der Regelung und den Zugriff auf höhere Konfigurationsebenen.	4.	Manuell-Schaltfläche: Zur manuellen Festlegung eines Parameters.
	Nicht angemeldet.	×	Manuell-Ende-Schaltfläche: Hebt die manuelle Festlegung des Parameters auf.
	Erweiterte Zugriffsrechte.		Aufwärtstaste: Scrollt nach oben.
	Gerät Start/Stopp: Zur Steuerung des Gerätebetriebs.	•	Abwärtstaste: Scrollt nach unten.
	Das Gerät wurde angehalten.	~	Bestätigungstaste: Die Schaltfläche drücken, um eine Änderung zu bestätigen.
	Das Gerät ist in Betrieb.	×	Abbruch-Schaltfläche: Die Schaltfläche drücken, um die Änderung zu verwerfen.
	Alarm-Menü: Diese Schaltfläche öffnet das Alarm-Menü.	NO.	Trendtaste: Die Schaltfläche drücken, um Trendkurven anzuzeigen.
	Keine aktiven Alarme für das Gerät	Q.	Vergrößerungstaste: Die Schaltfläche drücken, um die aktuelle Ansicht zu vergrößern.
	Blinkendes Symbol: Teilalarm (der aktuelle ·Alarm betrifft nur einen Kreis) oder Warnung (es wurde keine Aktion für das Gerät ausgeführt). Ununterbrochen leuchtendes Symbol: Es gibt einen	Q.	Verkleinerungstaste: Die Schaltfläche drücken, um die aktuelle Ansicht zu verkleinern.
	oder mehrere aktive Alarme für das Gerät	$\triangleleft \! \! \triangleleft$	Schaltfläche Links: Die Schaltfläche drücken, um nach links zu gehen.
			Rückspultaste: Die Schaltfläche drücken, um schneller als normal nach links zu gehen.
		$\supset \supset$	Schaltfläche Rechts: Die Schaltfläche drücken, um nach rechts zu gehen.
			Vorspultaste: Die Schaltfläche drücken, um schneller als normal nach rechts zu gehen.

DYNACIAT LG/LGN

CIAT

5 - BENUTZEROBERFLÄCHE: MENÜSTRUKTUR



CIAT

Das Hauptmenü ermöglicht den Zugriff auf die Haupt-Regelungsparameter einschließlich allgemeiner Parameter wie Status der Ein- und Ausgänge usw.

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie auf die Schaltfläche **Hauptmenü** im linken oberen Bereich des Startbildschirms.

Spezifische Geräteparameter werden durch Drücken der Symbole für die betreffende Kategorie aufgerufen.

GENUNIT – Allgemeine Parameter

ANMERKUNG: Das Trendmenü wird in Form eines Diagramms dargestellt. Weitere Informationen zu Trends siehe Abschnitt 6.19.

VORSICHT: Da bestimmte Geräte nicht über alle Zusatzfunktionen verfügen, können die Tabellen Parameter enthalten, die für das betreffende Gerät nicht konfiguriert werden können.

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	CTRL_TYP	0 bis 2	-	Lokal=0,Netzw.=1,Fern=2	Betriebsart: 0 = Lokal 1 = Netzwerk 2 = Ferngesteuert
2	STATUS	xxx	-	Betriebsstatus	Betriebsstatus des Gerätes: 0 = Aus, 1 = Betrieb, 2 = Stoppt, 3 = Verzög., 4 = Ausgelöst, 5 = Bereit, 6 = Überst., 7 = Abtauung, 8 = Betriebstest, 9 = Test
3	ALM	XXX	-	Alarmstatus	Alarmstatus: Normal, Teilalarm, Abschaltung
4	min_left	-	min	Verbleib.Min.zum Start	Minuten bis zum Gerätestart
5	HEATCOOL	XXX	-	Heiz-Kühl-Status	Heiz/-Kühlbetriebsstatus: Heiz./Kühl.
6	HC_SEL	0 bis 1	-	Auswahl Heizen/Kühlen	Auswahl Heizen/Kühlen: 0 = Kühlen 1 = Heizen
7	SP_SEL	0 bis 3	-	Sollwertauswahl	Wahl des Sollwertes
8				0=Auto 1=Sw1 2=Sw2 3=Sw3	0 = Auto (Zeitschaltplan), 1 = Sollwert 1 2 = Sollwert 2 3 = Sollwert 3
9	SP_OCC	nein/ja	-	Sollwert besetzt?	Status Sollwert Belegt
10	CHIL_S_S	deaktiviert/aktiviert	-	Netzw.:Start/Stop-Befehl	Geräte-Ein-/ausschaltung über Netzwerk: Wenn das Gerät im Netzwerkmodus ist, kann der Ein-/Ausschaltbefehl übersteuert werden
11	CHIL_OCC	nein/ja	-	Netzw.: Besetzt-Befehl	Geräte-Zeitplan über Netzwerk: Wenn das Gerät im Netzwerkmodus arbeitet, kann anstelle des tatsächlichen Belegungsstatus ein Übersteuerungswert verwendet werden
12	CAP_T	0 bis 100	%	Maschinengesamtleistung	Gesamt-Geräteleistung
13	CAPA_T	0 bis 100	%	Leistung Kreis A	Gesamtleistung, Kreis A
14	CAPB_T	0 bis 100	%	Leistung Kreis B	Gesamtleistung, Kreis B
15	DEM_LIM	0 bis 100	%	Aktive Lastbegrenzung	Aktiver Leistungsbegrenzungswert: Wenn das Gerät im Netzwerkmodus arbeitet, wird vom Status des externen Leistungsbegrenzungsschaltkontakts und dem Sollwert des Leistungsbegrenzungsschalters der kleinere Wert verwendet
16	SP	-	°C/°F	Aktueller Sollwert	Aktueller Sollwert
17	CTRL_PNT	-20,0 bis 67,0 -4,0 bis 153,0	°C °F	Regelungssollwert	Regelungssollwert: Wassertemperatur, die das Gerät zu produzieren muss
18	EMSTOP	deaktiviert/aktiviert	-	CCN-Not-Aus	Not-Aus: Schaltet das Gerät ungeachtet des aktiven Betriebsmodus ab

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



TEMP – Temperatur

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	EWT	-	°C/°F	Waermetauschereintritt	Wassereintrittstemperatur: Wird für die Leistungsregelung verwendet
2	LWT	-	°C/°F	Austr.wassertemp. Freik.	Wasseraustrittstemperatur: Wird für die Leistungsregelung verwendet
3	SST_A	-	°C/°F	Verdampfungstemp. A	Gesättigte Verdampfungstemperatur, Kreis A
4	SST_B	-	°C/°F	Verdampfungstemp. B	Gesättigte Verdampfungstemperatur, B
5	SUCT_A	-	°C/°F	Sauggastemperatur Kr.A	Sauggastemperatur Verdichter, Kreis A
6	SUCT_B	-	°C/°F	Sauggastemperatur Kr.B	Sauggastemperatur Verdichter, Kreis B
7	OAT	-	°C/°F	Aussentemperatur	Außentemperatur: Dient der Festlegung einiger Regelungsmechanismen
8	COND_EWT	-	°C/°F	Kuehlwassereintr.temp.	Wassertemperatur am Eintritt des Verflüssigers
9	COND_LWT	-	°C/°F	Kuehlwasseraustr.temp.	Wassertemperatur am Austritt des Verflüssigers
10	SCT_A	-	°C/°F	Verfluessigungstemp. A	Gesättigte Verflüssigungstemperatur, Kreis A
11	SCT_B	-	°C/°F	Verfluessigungstemp.B	Gesättigte Verflüssigungstemperatur, Kreis B
12	DGT_A	-	°C/°F	Heissgastemperatur A	Heißgastemperatur, Kreis A
13	DGT_B	-	°C/°F	Heissgastemperatur B	Heißgastemperatur, Kreis B
14	CHWSTEMP	-	°C/°F	Systemtemp.Kaltwasser	Kaltwasser-Systemtemperatur (für die Master/Slave-Steuerung im Kühlbetrieb)
15	HTWSTEMP	-	°C/°F	Systemtemp.Heizwasser	Warmwasser-Systemtemperatur (für die Master/Slave-Steuerung im Heizbetrieb)



PRESSURE – Druck

Ð

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	DP_A	-	kPa/PSI	Verflüssigungsdruck A	Heißgasdruck im Verdichter, Kreis A
2	SP_A	-	kPa/PSI	Verdampfungsdruck A	Saugdruck am Verdichter, Kreis A
3	DP_B	-	kPa/PSI	Verflüssigungsdruck B	Heißgasdruck im Verdichter, Kreis B
4	SP_B	-	kPa/PSI	Verdampfungsdruck B	Saugdruck am Verdichter, Kreis B

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

SETPOINT – Sollwert

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	csp1	-28,9 bis 25 -20 bis 77	12 53.6	°C °F	Sollwert 1 Kühlen	Sollwert 1 Kühlen (wird während belegter Zeiten verwendet)
2	csp2	-28,9 bis 25 -20 bis 77	12 53.6	°C °F	Sollwert 2 Kühlen	Sollwert 2 Kühlen (wird während unbelegter Zeiten verwendet)
3	ice_sp	-28,9 bis 25 -20 bis 77	12 53.6	°C °F	Eisspeichersollwert	Eisspeicher-Sollwert im Kühlbetrieb
4	hsp1	20 bis 65 68 bis 149	50 122	°C °F	Sollwert 1 Heizen	Sollwert 1 Heizen (wird während belegter Zeiten verwendet)
5	hsp2	20 bis 65 68 bis 149	50 122	°C °F	Sollwert 2 Heizen	Sollwert 2 Heizen (wird während unbelegter Zeiten verwendet)
6	hsp3	20 bis 65 68 bis 149	50 122	°C °F	Sollwert 3 Heizen	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
7	ramp_sp	0,11 bis 1,11 0,2 bis 2	0.56 1	°C °F	Sollwert Ramp Loading	Sollwert Belastungsrampe (Maß, mit dem sich die Wassertemperatur innerhalb einer Minute ändern kann)
8	lim_sp1	0 bis 100	100	%	Lastbegrenz.sollwert 1	Lastbegrenzungssollwert 1
9	lim_sp2	0 bis 100	100	%	Lastbegrenz.sollwert 2	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
10	lim_sp3	0 bis 100	100	%	Lastbegrenz.sollwert 3	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
11	cond_sp	26,7 bis 60,0 80,0 bis 140,0	40.0 104.0	°C °F	Verfluessigungssollwert	Verflüssigungssollwert (siehe auch Abschnitt 6.9.3) Standardeinstellung beim Modell LGN: 45 °C (113 °F)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

INPUTS – Eingänge

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	ONOFF_SW	offen/geschlossen	-	Fern-Ein-/Aus-Signalkont	Externer Ein/Aus-Schalter
2	HC_SW	offen/geschlossen	-	Fern-Heiz-/Kuehlkontakt	Schalter für die ferngesteuerte Wahl zwischen Heiz- und Kühlbetrieb
3	on_ctrl	xxx	-	Aktuelle Regelung	Aktuelle Regelung: Aus / Kühlen / Heizen
4	SETP_SW1	offen/geschlossen	-	Fern-SollwUmschaltkont1	Externer Sollwertumschaltkontakt 1
5	SETP_SW2	offen/geschlossen	-	Fern-SollwUmschaltkont2	Externer Sollwertumschaltkontakt 2
6	LIM_SW1	offen/geschlossen	-	Ext. Lastbegrenzung 1	Lastbegrenzungsschalter 1
7	FLOW_SW	offen/geschlossen	-	Stroem.waecht.waermet.	Status des Strömungswächters
8	DIFF_FLW	offen/geschlossen	-	Diff.Waermet.stroem.w.	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
9	LOCK_SW	offen/geschlossen	-	Verriegelungseingang	Status bauseitige Verriegelung
10	HP_SW_A	offen/geschlossen	-	Hochdruckschalter Kr. A	Hochdruckschalter A
11	HP_SW_B	offen/geschlossen	-	Hochdruckschalter Kr. B	Hochdruckschalter B
12	SP_RESET	4 bis 20	mA	Sollwertrückstellsignal	Sollwertkorrektursignal

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

OUTPUTS – Ausgänge

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	CP_A1	aus/ein	-	Ausgang Kompressor A1	Befehl Verdichter A1
2	CP_A2	aus/ein	-	Ausgang Kompressor A2	Befehl Verdichter A2
3	CP_A3	aus/ein	-	Ausgang Kompressor A3	Befehl Verdichter A3
4	EXVPosA	0 bis 100	%	EXV-Position Kreis A	Stellung des elektronischen Expansionsventils, Kreis A
5	LLS_A	aus/ein	-	Fluess.magnetvent. A	Status Magnetventil Flüssigkeitsleitung, Kreis A
6	CP_B1	aus/ein	-	Ausgang Kompressor B1	Befehl Verdichter B1
7	CP_B2	aus/ein	-	Ausgang Kompressor B2	Befehl Verdichter B2
8	EXVPosB	0 bis 100	%	EXV-Position Kreis B	EXV-Position, Kreis B

OUTPUTS – Ausgänge (Forts.)

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
9	LLS_B	aus/ein	-	Fluess.magnetvent. B	Status Magnetventil Flüssigkeitsleitung, Kreis B
10	Water3wv	0 bis 100	%	3-Wege-Wasserventil	Status Drei-Wege-Wasserventil
11	boiler	aus/ein	-	Boiler-Ausgang	Heizkesselbefehl
12	EHS	0 bis 4	-	Elektrische Heizstufen	Steuerung elektrische Heizstufen (die Anzahl der elektrischen Heizstufen hängt von der Werkskonfiguration ab)
13	alert	aus/ein	-	Vorwarnungsstatus	Status des Warnrelais
14	alarm	aus/ein	-	Ausgang Alarmrelais	Status des Alarmrelais
15	RUNNING	aus/ein	-	Betriebsstatus	Status Betriebsmelderelais

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



1.

PUMPSTAT – Pumpenstatus

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1				VERDAMPERPUMPEN	Verdampferpumpe
2	CL_PUMP1	aus/ein	-	Kaltwasserpu.signal	Steuerung Verdampferpumpe 1
3	CL_PUMP2	aus/ein	-	Befehl Verdampferpumpe 2	Steuerung Verdampferpumpe 2
4	CL_WPIN	-	kPa/PSI	Kaltwassereintr.druck	Wasserdruck am Verdampfereintritt
5	CL_WPOUT	-	kPa/PSI	Kaltwasseraustr.druck	Wasserdruck am Verdampferaustritt
6	CL_WPCAL	nein/ja	-	Kaltwass.druckkalibr.?	Kalibrierung des Wasserdrucks im Verdampfer
7	CL_OFFST	-	kPa/PSI	Kaltwass.druckabweich.	Wasserdruckabweichung am Verdampfer
8	CL_FILTR	-	kPa/PSI	Druckverl.Kaltwass.filt.	Wasserfilterdruckverlust am Verdampfer
9	CL_WPMIN	-	kPa/PSI	Min.Kaltwasserdruck	Min. Wasserdruck Verdampfer
10	CL_WFLOW	-	l/s / GPS	Kaltwasserstroemung	Wasservolumenstrom Verdampfer
11	CL_WdtSp	-	kW	^T-Sollwert Kaltwass.	Sollwert Temperaturdifferenz am Verdampfer
12	CL_WdpSp	-	°C/°F	^P-Sollwert Kaltwass.	Sollwert Wasserdruckdifferenz im Verdampfer
13	CL_DvPos	0 bis 100	%	Kaltw.pmp.drehz.in %	Stellung Pumpenantrieb Verdampfer
14	CL_DrvPw	-	kW	Kaltw.pmp.leistung	Leistung Pumpenantrieb Verdampfer
15	CL_DrvI	-	A	Kaltw.pmp.strom	Strom Pumpenantrieb Verdampfer
16	CL_DrvVs			Kaltw.pmp.VSD-Version	Frequenz Pumpenantrieb Verdampfer
17	CL_DvTyp	-		Kaltw.pmp.VSD-Typ	Typ Pumpenantrieb Verdampfer
18				Verflüssigerpumpe	Verflüssigerpumpe
19	CD_PUMP1	aus/ein		Befehl Verflüss.pumpe 1	Befehl Verflüssigerpumpe 1
20	CD_PUMP2	aus/ein		Befehl Verflüss.pumpe 2	Befehl Verflüssigerpumpe 2
21	CD_WPIN	-	kPa/PSI	Kuehlw.eintrittsdruck	Wasserdruck am Verflüssigereintritt
22	CD_WPOUT	-	kPa/PSI	Kuehlw.austrittsdruck	Wasserdruck am Verflüssigeraustritt
23	CD_WPCAL	nein/ja	-	Kuehlwass.druckkalibr.?	Kalibrierung des Wasserdrucks im Verflüssiger
24	CD_OFFST	-	kPa/PSI	Kuehlwass.druckabweich.	Wasserdruckabweichung am Verflüssiger
25	CD_FILTR	-	kPa/PSI	Druckverl.Kuehlwass.filt	Wasserfilterdruckverlust Verflüssiger
26	CD_WPMIN	-	kPa/PSI	Min.Kuehlwasserdruck	Min. Wasserdruck Verflüssiger
27	CD_WFLOW	-	l/s / GPS	Kuehlwasserstroemung	Wasservolumenstrom Verflüssiger
28	CD_WdtSp	-	kW	^T-Sollwert Kuehlwass.	Sollwert Temperaturdifferenz am Verflüssiger
29	CD_WdpSp	-	°C/°F	^P-Sollwert Kuehlwass.	Sollwert Wasserdruckdifferenz Verflüssiger
30	CD_DvPos	0 bis 100	%	Kuehlw.pmp.drehz.in %	Stellung Pumpenantrieb Verflüssiger
31	CD_DrvPw	-	kW	Kuehlw.pmp.leistung	Leistung Pumpenantrieb Verflüssiger
32	CD_Drvl	-	A	Kuehlw.pmp.strom	Strom Pumpenantrieb Verflüssiger
33	CD_DrvVs	-		Kuehlw.pmp.VSD-Version	Version Pumpenantrieb Verflüssiger
34	CD_DvTyp	-		Kuehlw.pmp.VSD-Typ	Typ Pumpenantrieb Verflüssiger

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



RUNTIME – Betriebszeit

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	hr_mach	-	Stunde	Maschinenbetriebsstund.	Betriebsstunden des Gerätes
2	chr_mach	-	Stunde	Betriebsstunden Kuehlung	Betriebsstunden im Kühlbetrieb
3	hhr_mach	-	Stunde	Betriebsstunden Heizung	Betriebsstunden im Heizbetrieb
4	st_mach	-	-	Anzahl Maschinenstarts	Anzahl der Gerätestarts
5	hr_cp_a1	-	Stunde	Betriebsstd. Kompr.A1	Betriebsstunden des Verdichters A1



RUNTIME – Betriebszeit (Forts.)

Nir	Nama	Statua	Einhoit	Anzoigotoxt*	Pasahraihung
INI.	Name	Status	Ennien	Alizeigetext	Descriteibung
6	st_cp_a1	-	-	Anz.d.Starts Kompr.A1	Anzahl der Starts von Verdichter A1
7	hr_cp_a2	-	Stunde	Betriebsstunden Kompr.A2	Betriebsstunden des Verdichters A2
8	st_cp_a2	-	-	Anz. der Starts Kompr.A2	Anzahl der Starts von Verdichter A2
9	hr_cp_a3	-	Stunde	Betriebsstd. Kompr.A3	Betriebsstunden des Verdichters A3
10	st_cp_a3	-	-	Anz.d.Starts Kompr.A3	Anzahl der Starts von Verdichter A3
11	hr_cp_b1	-	Stunde	Betriebsstd. Kompr.B1	Betriebsstunden des Verdichters B1
12	st_cp_b1	-	-	Anz.d.Starts Kompr.B1	Anzahl der Starts von Verdichter B1
13	hr_cp_b2	-	Stunde	Betriebsstunden Kompr.B2	Betriebsstunden des Verdichters B2
14	st_cp_b2	-	-	Anz.d.Starts Kompr.B2	Anzahl der Starts von Verdichter B2
15	hr_clpm1	-	Stunde	Betr.std. Verd.pumpe 1	Betriebsstunden, Verdampferpumpe 1
16	hr_clpm2	-	Stunde	Betr.std. Verd.pumpe 2	Betriebsstunden, Verdampferpumpe 2
17	hr_cdpm1	-	Stunde	Betr.std. Verfl.pumpe	Betriebsstunden, Verflüssigerpumpe 1
18	hr_cdpm2	-	Stunde	Betr.std. Verfl.pumpe 2	Betriebsstunden, Verflüssigerpumpe 2
19	hr_ehs	-	Stunde	Betr.std.E-Heizstufen	Betriebsstunden, Elektroheizung
20	hr_hdpmp	-	Stunde	Betr.std.HDC-Pumpe	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

AIR_COND – Status Luftverflüssiger

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	oat	-	°C/°F	Aussentemperatur	Außenlufttemperatur
2				Status Trockenkühler	Status des an der Verflüssigerseite angeschlossenen Trockenkühlers
3	DC_LWT	-	°C/°F	Austr.wassertemp. Freik.	Wasseraustrittstemperatur
4	DC_FanSt	-	-	Lüfterstufen in Betrieb	Ventilatorstufen ausführen
5	DC_FanSp	-	%	Variable Drehzahl	Variable Drehzahl
6				Verflüssiger Luft	Status des an die Kältemittelkreise angeschlossenen Luftverflüssigers (Dynaciat LGN)
7	FanSt_A	-	-	Anzahl d.Vent.stufen Kr.A	Anzahl der Ventilatorstufen, Kreis A
8	FanSp_A	-	%	Drehzahl VFD Kreis A	Ventilator mit variabler Drehzahl, Kreis A
9	FanSt_B	-	-	Anzahl d.Vent.stufen Kr.B	Anzahl der Ventilatorstufen, Kreis B
10	FanSp_B	-	%	Drehzahl VFD Kreis B	Ventilator mit variabler Drehzahl, Kreis B
11				Laufzeiten	Betriebsstunden
12	COND_F1S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 1	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 1
13	COND_F1H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 1	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 1
14	COND_F2S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 2	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 2
15	COND_F2H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 2	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 2
16	COND_F3S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 3	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 3
17	COND_F3H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 3	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 3
18	COND_F4S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 4	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 4
19	COND_F4H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 4	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 4
20	COND_F5S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 5	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 5
21	COND_F5H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 5	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 5
22	COND_F6S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 6	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 6
23	COND_F6H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 6	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 6
24	COND_F7S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 7	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 7
25	COND_F7H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 7	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 7
26	COND_F8S	0 bis 99999999	-	Anz.der Starts Lüfter 8	Anzahl Starts Verflüssigerventilator 8
27	COND_F8H	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstunden Lüfter 8	Betriebsstunden Verflüssigerventilator 8
28	CirA_VFS	0 bis 99999999	-	Anz.d.Starts VFD-Vent. A	Anzahl Starts Verflüssigerventilator mit variabler Drehzahl (Kreis A)
29	CirA_VFH	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstd. VFD-Vent. A	Betriebsstunden Verflüssigerventilator mit variabler Drehzahl (Kreis A)
30	CirB_VFS	0 bis 99999999	-	Anz.d.Starts VFD-Vent. B	Anzahl Starts Verflüssigerventilator mit variabler Drehzahl (Kreis B)
31	CirB_VFH	0 bis 99999999	Stunde	Betriebsstd. VFD-Vent. B	Betriebsstunden Verflüssigerventilator mit variabler Drehzahl (Kreis B)

[}	DCFC_STA – DC Status Freikühlung									
Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung					
1	oat	-	°C/°F	Aussentemp. Freikühlung	DCFC / Trockenkühler: OAT					
2	lwt	-	°C/°F	Austr.wassertemp. Freik.	DCFC / Trockenkühler: Wasseraustrittstemperatur					
3	wloop	-	°C/°F	Temp. Freikühlwasserkr.	DCFC / Trockenkühler: Wasserkreistemperatur					
4	m_dcfc	nein/ja	-	Freikühlmodus aktiv	Freikühlmodus mit Trockenkühler aktiv					
5	dcfc_cap	0 bis 100	%	Freikühlleistung	DCFC-Leistung					
6	f_stage	0 bis 10	-	Lüfter Stufe feste Drehz	DCFC-Ventilatorstufe (Ventilatoren mit fester Drehzahl					
7	vf_speed	0 bis 100	%	Lüftergeschwindigkeit	DCFC: Ventilatordrehzahl					
8	pid_out	0 bis 100	%	PID Ergebnis	Status des PID-Ausgangs					
9	FC_HOUR	0 bis 999999	Stunde	DCFC Betriebsstunden	Betriebsstunden Freikühlung Trockenkühler					
10	FC_FAN1S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 1 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 1: Anzahl der Starts					
11	FC_FAN1H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 1 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 1: Betriebsstunden					
12	FC_FAN2S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 2 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 2: Anzahl der Starts					
13	FC_FAN2H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 2 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 2: Betriebsstunden					
14	FC_FAN3S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 3 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 3: Anzahl der Starts					
15	FC_FAN3H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 3 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 3: Betriebsstunden					
16	FC_FAN4S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 4 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 4: Anzahl der Starts					
17	FC_FAN4H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 4 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 4: Betriebsstunden					
18	FC_FAN5S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 5 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 5: Anzahl der Starts					
19	FC_FAN5H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 5 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 5: Betriebsstunden					
20	FC_FAN6S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 6 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 6: Anzahl der Starts					
21	FC_FAN6H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 6 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 6: Betriebsstunden					
22	FC_FAN7S	0 bis 999999	-	DCFC Vent.st. 7 Start	Freikühlung / Ventilatorstufe 7: Anzahl der Starts					
23	FC_FAN7H	0 bis 999999	Stunde	DCFC Vent.st. 7 Stunden	Freikühlung / Ventilatorstufe 7: Betriebsstunden					
24	FC_VFANS	0 bis 999999	-	DCFC freq.ger.Lüft Start	Freikühlung / Ventilator mit variabler Drehzahl: Anzahl der Starts					
25	FC_VFANH	0 bis 999999	Stunde	DCFC freq.ger.Lüft Stund	Freikühlung / Ventilator mit variabler Drehzahl: Betriebsstunden					

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



MSC_STAT - Versch. Status

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	m_ecopmp	nein/ja	-	Eco Pump-Modus aktiv	Status Pumpen-Sparbetrieb
2				Heizgerät	
3	hdc_oat	-	°C/°F	Aussentemperatur	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

MODES – Betriebsarten

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	m_delay	nein/ja	-	Wiedereinsch.verz. aktiv	Anlaufverzögerung aktiv
2	m_2ndspt	nein/ja	-	Zweiter Sollwert aktiv	Zweiter Sollwert wird verwendet: Der Sollwert für unbelegte Zeiten
3	m_reset	nein/ja	-	Rückstellung aktiv	Sollwertkorrektur aktiv
4	m_limit	nein/ja	-	Akt. Leistungsbegrenzung	Lastbegrenzung aktiv
5	m_ramp	nein/ja	-	Rampe aktiv	Anfahrrampe aktiv
6	m_cooler	nein/ja	-	Verdampferheizung aktiv	Pumpe für Frostschutz freigeschaltet
7	m_clpmpp	nein/ja	-	Verd.pumpe % aktiv	Verdampferpumpe geht periodisch in Betrieb
8	m_cdpmpp	nein/ja	-	Verfl.pumpe % aktiv	Verflüssigerpumpe geht periodisch in Betrieb
9	m_night	nein/ja	-	Nachtregelung aktiv	Geräuscharmer Nachtbetrieb aktiv
10	m_SM	nein/ja	-	Systemmanager aktiv	Systemmanager aktiv
11	m_leadla	nein/ja	-	Master-/Slave aktiv	Master/Slave-Modus aktiv
12	m_heater	nein/ja	-	E-Heizung aktiv	Elektro-Heizbetrieb aktiv
13	m_lo_ewt	nein/ja	-	Niedr.Eintr.temp.b.Heizen	Sperrung·des·Heizbetriebes·wegen·zu·niedriger·Wassereintrittstemperatur
14	m_boiler	nein/ja	-	Boilerheizung aktiv	Status Heizkessel aktiv
15	m_ice	nein/ja	-	Eismodus aktiv	Eisspeicherung aktiv (Kühl-Sollwert wird verwendet)
16	m_sst_a	nein/ja	-	Niederdrucküberst.Kr.A	Niederer Saugdruck, Kreis A
17	m_sst_b	nein/ja	-	Niederdrucküberst.Kr.B	Niederer Saugdruck, Kreis B
18	m_dgt_a	nein/ja	-	Hohe Verfl.temp.Kr.A	Hohe Verflüssigungstemperatur, Kreis A
19	m_dgt_b	nein/ja	-	Hohe Verfl.temp.Kr.B	Hohe Verflüssigungstemperatur, Kreis B



MODES – Modi (Forts.)

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
20	m_hp_a	nein/ja	-	Hochdrucküberst.Kr.A	Hochdruckübersteuerung, Kreis A
21	m_hp_b	nein/ja	-	Hochdrucküberst.Kr.B	Hochdruckübersteuerung, Kreis B
22	m_sh_a	nein/ja	-	Niedr.Ueberhitz.Kreis A	Niedrige Überhitzung in Kreis A
23	m_sh_b	nein/ja	-	Niedr.Ueberhitz.Kreis B	Niedrige Überhitzung in Kreis B
24	m_dhw	nein/ja	-	Heizwassermodus	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
25	m_summer	nein/ja	-	Sommermodus aktiv	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

Trends

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	GENUNIT_CAPA_T	-	%	-	Gesamtleistung, Kreis A
2	GENUNIT_CAPB_T	-	%	-	Gesamtleistung, Kreis B
3	GENUNIT_CTRL_PN	-	°C/°F	-	Regelungssollwert
4	TEMP_EWT	-	°C/°F	-	Wassereintrittstemperatur: Wird für die Leistungsregelung verwendet
5	TEMP_LWT	-	°C/°F	-	Wasseraustrittstemperatur: Wird für die Leistungsregelung verwendet
6	TEMP_COND_EWT	-	°C/°F	-	Wassertemperatur am Eintritt des Verflüssigers
7	TEMP_COND_LWT	-	°C/°F	-	Wassertemperatur am Austritt des Verflüssigers
8	TEMP_SCT_A	-	°C/°F	-	Gesättigte Verflüssigungstemperatur, Kreis A
9	TEMP_SCT_B	-	°C/°F	-	Gesättigte Verflüssigungstemperatur, Kreis B
10	TEMP_SST_A	-	°C/°F	-	Gesättigte Verdampfungstemperatur, Kreis A
11	TEMP_SST_B	-	°C/°F	-	Gesättigte Verdampfungstemperatur, B

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

×

OPT_STA – Softwareoptionen

Nr.	Name	Status	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	opt5	nein/ja	-	OPT5: Mittlere Sole	Wenn der Parameter auf "ja" eingestellt ist, wird die Option Glykolwasser mit mittlerer Konzentration verwendet, für die der Softwareschlüssel aktiviert sein muss (siehe Abschnitt 6.13)
2	opt6	nein/ja	-	OPT6: Niedrige Sole	Wenn der Parameter auf "ja" eingestellt ist, wird die Option Glykolwasser mit niedriger Konzentration verwendet, für die der Softwareschlüssel aktiviert sein muss (siehe Abschnitt 6.13)
3	opt149	nein/ja	-	OPT149: BACnet	Wenn der Parameter auf "ja" eingestellt ist, ist die Option BACnet aktiv. Für diese Option ist ein Softwareschlüssel erforderlich (siehe auch Abschnitt 6.14)
4	opt149B	nein/ja	-	OPT149B: Modbus	Die Modbus-Option erfordert einen Software-Aktivierungsschlüssel (siehe auch Abschnitt 6.15)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

QCK_TST1 – Schnelltest 1

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
						Dieser Parameter wird verwendet, um die Schnelltestfunktion zu aktivieren (Schnelltest aktivieren =)
1	QCK_TEST	nein/ja	nein	-	Schnelltest aktiv	Bei aktiviertem Schnelltest: Das Erzwingen eines spezifischen Parameters, der in dieser Tabelle angegeben ist, ermöglicht es dem Benutzer zu überprüfen, ob sich die Komponente korrekt verhält
2	FAN_A	0 bis 8	0	-	Verfl.luefterstufen A	Stufen Verflüssigerventilator, Kreis A 0 = alle Ventilatoren sind aus 1 bis 8 = dienen dazu, die Ventilatorstufenrelais einzuschalten
3	FAN_B	0 bis 8	0	-	Verfl.luefterstufen B	Stufen Verflüssigerventilator, Kreis B 0 = alle Ventilatoren sind aus 1 bis 8 = dienen dazu, die Ventilatorstufenrelais einzuschalten
4	FANSP_A	0 bis 100	0	%	Drehzahl VFD Kreis A	Wird zum Testen eines drehzahlgeregelten Ventilators, Kreis A (Trockenkühler) verwendet
5	FANSP_B	0 bis 100	0	%	Drehzahl VFD Kreis B	Wird zum Testen eines drehzahlgeregelten Ventilators, Kreis B (Trockenkühler) verwendet
6	EXV_A	0 bis 100	0	%	EXV-Position Kreis A	EXV-Position, Kreis A 100 % = EXV vollständig geöffnet

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
7	EXV_B	0 bis 100	0	%	EXV-Position Kreis B	EXV-Position, Kreis B 100 % = EXV vollständig geöffnet
8	Q_CLPMP1	0 bis 2	0	-	Kaltwasserpumpentest	Test Kühlerpumpe 1: 1 = Pumpe soll kurz laufen 2 = Pumpe soll die ganze Zeit laufen (den Wert auf "0" setzen, um den Pumpentest zu beenden)
9	Q_CLPMP2	0 bis 2	0	-	Verdampferpumpe 2 Test	Test Kühlerpumpe 2: 1 = Pumpe soll kurz laufen 2 = Pumpe soll die ganze Zeit laufen (den Wert auf "0" setzen, um den Pumpentest zu beenden)
10	Q_CDPMP1	0 bis 2	0	-	Kuehlw.pumpentest	Test Verflüssigerpumpe 1: 1 = Pumpe soll kurz laufen 2 = Pumpe soll die ganze Zeit laufen (den Wert auf "0" setzen, um den Pumpentest zu beenden)
11	Q_CDPMP2	0 bis 2	0	-	Verflüssigerpumpe 2 Test	Test Verflüssigerpumpe 2: 1 = Pumpe soll kurz laufen 2 = Pumpe soll die ganze Zeit laufen (den Wert auf "0" setzen, um den Pumpentest zu beenden)
12	Q_CLVPMP	0 bis 100	0	%	Test drehzahlger.KW-Pu.	Steuerung drehzahlgeregelte Pumpe (Kühlerpumpe)
13	Q_CDVPMP	0 bis 100	0	%	Tst.drehz.ger.Kuehlw.pmp	Steuerung drehzahlgeregelte Pumpe (Verflüssigerpumpe)
14	Q_3WV	0 bis 100	0	-	Test 3-Wege-Ventil	Wird zum Testen des 3-Wege-Ventil.Öffnungsbefehls verwendet
15	LLS_A	aus/ein	aus	-	Fluess.magnetvent. A	Test nur für Modell Dynaciat LGN: Öffnungsbefehl Magnetventil Flüssigkeitsleitung, Kreis A
16	LLS_B	aus/ein	aus	-	Fluess.magnetvent. B	Test nur für Modell Dynaciat LGN: Öffnungsbefehl Magnetventil Flüssigkeitsleitung, Kreis B
17	Q_DRYFAN	0 bis 8	0	-	Test Trockenkuehl.vent.	Test Ventilator Trockenkühler: 0 = alle Ventilatoren sind aus 1 bis 8 = dienen dazu, die Ventilatorstufenrelais des Trockenkühlers einzuschalten
18	Q_DRYVFN	0 bis 100	0	%	Test TrockenkuehlVSD	Test Ventilatordrehzahl Trockenkühler
19	Q_BOILER	aus/ein	aus	-	Test Boilerausgang	Heizkesselbefehl (Kessel ist für einige Sekunden "Ein")
20	Q_EHS	0 bis 4	0	-	Elektrische Heizstufen	Steuerung elektrische Heizstufen (die Anzahl der elektrischen Heizstufen hängt von der Werkskonfiguration ab)
21	Q_HDCPMP	aus/ein	aus	-	Test zus.HDC-Pumpe	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
22	Q_DHWVLV	aus/ein	aus	-	Br.Heizw3-Wege-Ventil	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten)
23	Q_ALARM	aus/ein	aus	-	Alarmstatus	Status des Alarmrelais
24	Q_RUN	aus/ein	aus	-	Betriebsstatus	Betriebsstatus des Gerätes
25	Q_FC_WV	aus/ein	aus	-	Freikühlwasservent.Ausg.	Wasserventil Austritt Freie Kühlung mit Trockenkühler
26	Q_FCVFSP	0 bis 100	0	%	Var.Freikühlvent.drehz.	Steuerung drehzahlgeregelter Ventilator Freie Kühlung mit Trockenkühler
27	Q_FC_FST	0 bis 10	0	-	Freikühllüfterstufen	Ventilatorstufen Freie Kühlung mit Trockenkühler
28						
29	HP_TEST	0 bis 2	0		Test Hochdruck	Hochdrucktest: Wenn aktiviert, arbeitet das Gerät, bis der Hochdruck-Sicherheitsschalter öffnet
30					0=Off / 1=Kr.A / 2=Kr.B	0 = aus 1 = Hochdrucktest, Kreis A 2 = Hochdrucktest, Kreis B

QCK_TST1 - Schnelltest 1 (Forts.)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

WICHTIG: Um die Schnelltest-Funktion zu aktivieren, muss das Gerät abgeschaltet werden (Lokaler Modus Aus).

5 - BENUTZEROBERFLÄCHE: MENÜSTRUKTUR



5.2 - Konfigurationsmenü

Das Konfigurationsmenü ermöglicht den Zugriff auf eine Reihe vom Benutzer änderbarer Werte, z.B. die Pumpenkonfiguration, das Zeitplanmenü usw. Das Konfigurationsmenü ist passwortgeschützt.

Um das Konfigurationsmenü aufzurufen, drücken Sie auf die Schaltfläche **Hauptmenü** im linken oberen Bereich des Übersichtsbildschirms und wählen Sie anschließend Konfigurationsmenü.

Drücken Sie nach der Eingabe der Änderungen auf die Schaltfläche **Speichern**, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, oder auf **Abbrechen**, um die Änderungen zu verwerfen und den Bildschirm zu verlassen.

Übersteuerung der Systemkonfiguration: In einigen Fällen ist es möglich, die Systemkonfiguration zu übersteuern. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Parameter übersteuert werden können.

VORSICHT: Da bestimmte Geräte nicht über alle Zusatzfunktionen verfügen, können die Tabellen Parameter enthalten, die für das betreffende Gerät nicht konfiguriert werden können.

			-
1	D		
1	r		
	d,	20	

GENCONF – Generelle Konfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	lead_cir	0 bis 2	0	-	Kreislaufbelast.sequenz	Prioritätenabfolge der Kreise
2					0=Auto1=A führt2=B führt	0 = Automatische Umschaltung 1 = Kreis A prioritär 2 = Kreis B prioritär
3	seq_typ	nein/ja	nein	-	Gestufte Lastsequenz	Gestufte Lastsequenz
4	ramp_sel	nein/ja	nein	-	Auswahl Anfahrrampe	Tendenzbelastungsfolge
5	off_on_d	1 bis 15	1	min	Wiedereinsch.verzög.	Wiedereinschaltverzögerung des Gerätes
6	nh_limit	0 bis 100	100	%	Leist.begrenz.Nacht	Leistungsgrenze für Nachtbetrieb
7	nh_start	-	00:00	-	Beginn Nachtmodus	Beginn Nachtbetrieb
8	nh_end	-	00:00	-	Ende Nachtmodus	Ende Nachtbetrieb
9	al_rever	nein/ja	nein	-	Invers Alarmrelais	Alarm/Warnsignale umgekehrt Nein = Standardbetrieb Ja = Alarme, Warnungen und Abschaltausgänge sind "Ein", auch wenn es keine Alarme, Warnungen gibt (kein Alarmausgang vorhanden)
10	ewt_opt	nein/ja	ja		Eintrittsregelung	Option Regelung Flüssigkeitseintritt (falls ausgewählt, regelt das System die Geräteleistung auf der Grundlage der Temperatur am Flüssigkeitseintritt; andemfalls erfolgt die Regelung auf der Grundlage der Temperatur am Flüssigkeitsaustritt)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

PUMPCONF – Pumpenkonfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1					VERDAMPERPUMPEN	VERDAMPFERPUMPE
2	clpmpseq	0 bis 4	0	-	Verdampferpumpensequenz	Verdampferpumpenreihenfolge
3					0 = Keine Pumpe	0 = Keine Pumpe
4					1 = nur eine Pumpe	1 = nur eine Pumpe
5					2 = 2 Pumpen auto	2 = zwei Pumpen Auto (Geräte mit zwei Pumpen)
6					3 = Pumpe 1 manuell	3 = Pumpe 1 manuell
7					4 = Pumpe 2 manuell	4 = Pumpe 2 manuell
8	clpmpdel	24 bis 3000	48	Stunde	Umschaltverz.der Pumpen	Verzögerung für den automatischen Pumpenwechsel (Geräte mit zwei Pumpen = automatische Steuerung)
9	clpmpper	nein/ja	nein	-	Verd.pmp.blockierschutz	Verdampferpumpen-Festsitzschutz
10	clpmpsby	nein/ja	nein	-	Verd.pmp.stop in Standby	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten).
11	clpmploc	nein/ja	nein	-	Ström.überw.bei Stop	Der Wasservolumenstrom wird überwacht, wenn die Pumpe abgeschaltet ist
12					Verflüssigerpumpe	VERFLÜSSIGERPUMPE
13	cdpmpseq	0 bis 4	0	-	Verfluesspumpen-Seq.	Verflüssigerpumpensequenz
14					0 = Keine Pumpe	0 = Keine Pumpe
15					1 = nur eine Pumpe	1 = nur eine Pumpe
16					2 = 2 Pumpen auto	2 = zwei Pumpen Auto (Geräte mit zwei Pumpen)
17					3 = Pumpe 1 manuell	3 = Pumpe 1 manuell
18					4 = Pumpe 2 manuell	4 = Pumpe 2 manuell
19	cdpmpdel	24 bis 3000	48	Stunde	Umschaltverz.der Pumpen	Verzögerung autom. Pumpenwechsel (Geräte mit zwei Pumpen = Selbststeuerung)
20	cdpmpper	nein/ja	nein	-	Verfl.pmp.block.schutz	Verflüssigerpumpen-Festsitzschutz
21	cdpmpsby	nein/ja	nein	-	Verfl.pmp.stop in Stby.	Nicht anwendbar (bitte diesen Parameter nicht beachten).
22	cdpmploc	nein/ja	nein	-	Ström.überw.bei Stop	Der Wasservolumenstrom wird überwacht, wenn die Pumpe abgeschaltet ist
23	ol_pump	nein/ja	nein	-	Regel.off.Kreisl.pmp.	Steuerung Pumpe offener Kreis



PUMPCONF – Pumpenkonfiguration (Forts.)							
Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung	
24				-	Kaltw.kreisl.regelung	Regelung des Kühlerwasserkreises	
25	cl_w_ct	0 bis 2	0	-	KW-Stroemungsregel.meth.	Wasservolumenstrom-Regelmethode (Kühler)	
26				-	0=Fix 1=^T 2=^P	0 = keine 1 = Wasservolumenstromregelung auf Grundlage der Temperaturdifferenz 2 = Wasservolumenstromregelung auf Grundlage der Druckdifferenz	
27	clwdtspt	3,0 bis 10,0 5,4 bis 18,0	5,0 9,0	^C ^F	Kaltwasser-^T-Sollwert	Sollwert Wassertemperaturdifferenz	
28	clwdpspt	50,0 bis 200,0 7,25 bis 29,01	140,0 20,3	kPa PSI	Kaltwasser-^P-Sollwert	Sollwert Wasserdruckdifferenz	
29	cl_p_min	30 bis 100	50	%	Min.drehzahl KW-Pumpe	Minimale Pumpendrehzahl	
30	cl_p_max	60 bis 100	100	%	Max.drehzahl KW-Pumpe	Maximale Pumpendrehzahl	
31	cl_wzval	-137,9 bis 20,7 -20,0 bis 3,0	-99,0 -14,4	kPa PSI	Kalib.KW-Drucksens.P2-P1	Wasserdruck Null (P2 - P1)	
32	WtPmpMxP	48,3 bis 551,6 7,0 bis 80,0	500,0 72,52	kPa PSIG	max. Druckverlust an Pumpe	Maximale Druckdifferenz der Wasserpumpe	
33				-	Kuehlw.kreisl.regel.	Regelung des Verflüssiger-Wasserkreislaufs	
34	cd_w_ct	0 bis 2	0	-	Kuehlw.kreisl.regel.	Wasservolumenstrom-Regelmethode (Verflüssiger)	
35				-	0=Fix 1=^T 2=^P	0 = keine 1 = Wasservolumenstromregelung auf Grundlage der Temperaturdifferenz 2 = Wasservolumenstromregelung auf Grundlage der Druckdifferenz	
36	cdwdtspt	3,0 bis 16,0 5,4 bis 28,8	5,0 9,0	^C ^F	Kuehlw^T-Sollwert	Sollwert Wassertemperaturdifferenz	
37	cdwdpspt	50,0 bis 200,0 7,25 bis 29,01	140,0 20,3	kPa PSI	Kuehlw^P-Sollwert	Sollwert Wasserdruckdifferenz	
38	cd_p_min	30 bis 100	50	%	Min.drehz.KuehlwPmp.	Minimale Pumpendrehzahl	
39	cd_p_max	60 bis 100	100	%	Max.drehz.KuehlwPmp.	Maximale Pumpendrehzahl	
40	cd_wzval	-137,9 bis 20,7 -20,0 bis 3,0	-99,0 -14,4	kPa PSI	Kalib.Kuehlwsens.P4-P3	Wasserdruck Null (P4 - P3)	
41	CdPmpMxP	48,3 bis 551,6 7,0 bis 80,0	500,0 72,52	kPa PSIG	Max.deltaP.KuehlwPmp.	Maximale Druckdifferenz der Wasserpumpe	

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

HCCONFIG – Heiz-/Kühl-Konfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	cr_sel	0 bis 3	0	-	Ausw.Kühlrückstell.	Auswahl Korrektur im Kühlbetrieb
2	hr_sel	0 bis 3	0	-	Ausw. Heizrückstell.	Auswahl Korrektur im Heizbetrieb
3					0=keine, 1=OAT,	0 = Keine Korrektur 1 = Korrektur anhand der Außentemperatur
4					2=^T, 3=4-20mA	2 = Korrektur anhand der Temperaturdifferenz 3 = Korrektur anhand des analogen Eingangs (4-20 mA)
5	boil_on	aus/ein	aus		Manuelles Boilerkommand.	Manuelle Steuerung des Kessels: Wird verwendet, um den Kessel im Heizbetrieb ohne OAT-Fühler starten zu lassen. Aus = die Heizkesselsteuerung basiert auf der OAT-Steuerlogik (siehe boil_th unten) Ein = die Heizkesselsteuerung ist aktiviert, wenn KEIN OAT-Fühler vorhanden ist oder der Messfühler ausfällt
6	boil_th	-15,0 bis 15,0 5,0 bis 59,0	-9,9 14.2	°C °F	Außent. Boilerfreigabe	Außenlufttemperatur-Grenzwert für Heizkessel
7	ehs_th	-5,0 bis 21,1 23,0 bis 70,0	5.0 41.0	°C °F	Außent. E-Heizungs- Freig	Außenlufttemperatur-Grenzwert für Elektroheizstufe
8	both_sel	nein/ja	nein	-	HSM Heiz-/Kühlanford.	Heizsystemsteuerung (System Manager)
9	ehs_back	nein/ja	nein	-	1 Reserve-E-Heizstufe	Eine Elektroheizstufe als Reserve
10	ehs_pull	0 bis 60	0	min	Abkühlzeit E-Heizung	Verzögerung Elektroheizung: Bestimmt die Zeit zwischen dem Gerätestart und der Festlegung, ob die el. Heizstufe eingeschaltet werden soll

+	RESETCFG – Korrekturkonfiguration							
Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung		
1					KUEHLRUECKSTELLUNG	Korrekturwerte im Kühlbetrieb		
2	oatcr_no	-30,0 bis 51,7 -22,0 bis 125,0	25.0 77.0	°C °F	Aussentemp.kein.Rückst	Kein Korrekturwert für Außenlufttemperatur		
3	oatcr_fu	-30,0 bis 51,7 -22,0 bis 125,0	20.0 68.0	°C °F	Aussentemp.voll.Rückst	Voller Korrekturwert für Außenlufttemperatur		
4	dt_cr_no	0 bis 14,0 0 bis 25,2	0 0	°C °F	^t keine Rückstellung	Kein Korrekturwert für Temperaturdifferenz		
5	dt_cr_fu	0 bis 14,0 0 bis 25,2	0 0	°C °F	^t volle Rückstellung	Voller Korrekturwert für Temperaturdifferenz		
6	I_cr_no	4 bis 20	4	mA	Strom keine Rueckstellung	Kein Rückstellwert für Stromstärke		
7	I_cr_fu	4 bis 20	4	mA	Strom volle Rueckstellung	Voller Rückstellwert für Stromstärke		
8	cr_deg	-50,0 bis 50,0 -90,0 bis 90,0	0 0	°C °F	Rückstellwert Kühlen	Grad C Rückst. Kühlen		
9					HEIZRUECKSTELLUNG	Korrekturwerte im Heizbetrieb		
10	oathr_no	-30,0 bis 51,7 -22,0 bis 125,0	25.0 77.0	°C °F	Aussentemp.kein.Rückst	Kein Korrekturwert für Außenlufttemperatur		
11	oathr_fu	-30,0 bis 51,7 -22,0 bis 125,0	20.0 68.0	°C °F	Aussentemp.voll.Rückst	Voller Korrekturwert für Außenlufttemperatur		
12	dt_hr_no	0 bis 14,0 0 bis 25,2	0 0	°C °F	^t keine Rückstellung	Kein Korrekturwert für Temperaturdifferenz		
13	dt_hr_fu	0 bis 14,0 0 bis 25,2	0 0	°C °F	^t volle Rückstellung	Voller Korrekturwert für Temperaturdifferenz		
14	l_hr_no	4 bis 20	4	mA	Strom keine Rueckstellung	Kein Rückstellwert für Stromstärke		
15	l_hr_fu	4 bis 20	4	mA	Strom volle Rueckstellung	Voller Rückstellwert für Stromstärke		
16	hr_deg	-16,7 bis 16,7 -30,0 bis 30,0	0 0	°C °F	Rückstellwert Heizen	Grad C Rückst. Heizen		

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

+:

DATETIME – Datum/Uhrzeit

Nr.	Status	Anzeigetext*	Beschreibung
1	on/off	Sommer-Winter-Zeit	Sommer/Winterzeit-Aktivierung
2	Greenwich Mean Time (UTC)	Ort	Zeitzone
3	JJJJ/MM/TT, HH:MM:SS	Datum/Zeit	Aktuelles Datum und Uhrzeit (muss manuell eingestellt werden)
4	nein/ja	Heute ist Urlaub	Informationen über Ferientage (nur Lesen). Bitte beachten Sie, dass Ferientage im Ferienmenü eingerichtet werden (siehe auch Abschnitt 5.4)
5	nein/ja	Morgen ist Urlaub	Informationen über die kommenden Ferientage (nur Lesen). Bitte beachten Sie, dass Ferientage im Ferienmenü eingerichtet werden (siehe auch Abschnitt 5.4)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

Ξi

CTRLID – Regelungs-Identifikation

Nr.	Status	Standardwert	Anzeigetext*	Beschreibung
1	1-239	1	Sommer-Winter-Zeit	Elementnummer
2	0-239	0	Ort	Busnummer
3	9600 / 19200 / 38400	9600	Datum/Zeit	Übertragungsrate
4	-	DYNACIAT LG/N/P pic6	Heute ist Urlaub	Gerätebeschreibung (Gerätebaureihe)
5	-	-	Morgen ist Urlaub	Standortbeschreibung
6	-	ECG-SR-20V45100	Softwareversion	Softwareversion
7	-	MAC-Adresse	Seriennummer	Seriennummer (MAC-Adresse)



ADD_OPT – Optionen hinzufügen

Nr.	Anzeigetext*	Beschreibung
1	MAC Adresse	MAC-Adresse der Regelung: Diese MAC-Adresse wird von Ihrer örtlichen Carrier-Vertretung bei Bestellung von softwareunterstützten Optionen von ERCD abgefragt (siehe auch Abschnitt 6.16)
2	Bitte Software Aktivierungscode eingeben	Art des Software-Aktivierungsschlüssels wird von ERCD bereitgestellt (siehe auch Abschnitt 6.16)
3	Anlage muss Aus sein	Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn der Software-Aktivierungsschlüssel installiert wird

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

HINWEIS: Wenn Sie eine Option hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst.



MSC_SERV – Verschiedenes Wartung

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1					ECO-PUMPEN-KONFIGURATION	Konfiguration Pumpensparbetrieb
2	eco_pmp	nein/ja	nein	-	Freigabe Eco-Pumpe	Dieser Parameter wird verwendet, um den Pumpen- Sparmodus zu aktivieren. Wenn die Pumpen-Sparmodus aktiviert ist, wird die Pumpe abgeschaltet, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Anschließend wird die Pumpe nach einer konfigurierbaren Verzögerung erneut gestartet, um den Heiz- oder Kühlbedarf zu ermitteln.
3	ecop_off	2 bis 60	2	min	Eco Pump-Modus-Off Delay	Eingestellte Verzögerung vor dem Deaktivieren des Pumpen-Sparmodus
4	ecop_on	5 bis 60	5	min	Eco Pump-Modus On Delay	Eingestellte Verzögerung vor dem Aktivieren des Pumpen-Sparmodus

5.3 - Zeitplan-Menü

Das Zeitplan-Menü verfügt über drei Zeitpläne. Mit dem ersten (OCCPC01S) wird das Ein- und Ausschalten des Gerätes gesteuert, mit dem zweiten (OCCPC02S) die Wahl zwischen zwei Sollwerten und mit dem dritten (OCCPC03S) der Zeitplan für die Brauchwassererhitzung (für LG - LGN-Baureihen nicht anwendbar).

SCHEDULE – Menü Zeitplan

Symbol	Name	Anzeigetext*	Beschreibung	
ଞ	OCCPC01S	OCCPC01S - Zeitplan	Ein/Ausschalt-Zeitplan des Gerätes	
ୖଔ	OCCPC02S	OCCPC02S - Zeitplan	Zeitplan Geräte-Sollwertwahl	
ିତ	OCCPC03S OCCPC03S - Zeitplan		Zeitplan für die Warmwasserbereitung (Für LG - LGN-Baureihen nicht anwendbar)	

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

WICHTIG: Weitere Informationen zur Einrichtung eines Zeitplans, siehe Abschnitt 6.17.

5.4 - Ferien-Menü

Im Urlaubsmenü können bis zu 16 Ferienzeiten eingerichtet werden, die durch den Startmonat, den Starttag und die Dauer definiert sind.



HOLIDAY – Menü Ferien

Symbol	Name	Anzeigetext*	Beschreibung
14	HOLDY_01	HOLIDAY - HOLDY_01	Einstellungen für die Ferienzeit Nr. 1
14			
14	HOLDY_16	HOLIDAY - HOLDY_16	Einstellungen für die Ferienzeit Nr. 16

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	HOL_MON	0-12	0	-	Monat Ferienbeginn	Monat Ferienbeginn
2	HOL_DAY	0-31	0	-	Tag Ferienbeginn	Tag Ferienbeginn
3	HOL_LEN	0-99	0	-	Dauer (Tage)	Dauer der Ferien (Tage)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

WICHTIG: Weitere Informationen zur Einrichtung von Ferienzeiten, siehe Abschnitt 6.19.

5.5 - Menü Netzwerk

Im Menü Netzwerk können die Netzwerkeinstellungen für Modbus geändert und E-Mail-Konten für Alarmmeldungen festgelegt werden (siehe Abschnitt 8.3).

NETWORK – Menü Netzwerk

Symbol	Name	Anzeigetext*	Beschreibung
	MODBUSRS	ModbusRTU Konfig.	Modbus-RTU-Konfiguration
# _=	MODBUSIP	ModbusTCP/IP-Konfig	Modbus-TCP/IP-Konfiguration
#	BACNET	BACnet Standardkonf.	BACnet-Konfiguration
	EMAILCFG	E-Mail-Konfiguration	E-Mail-Konfiguration

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

X

MODBUSRS – Modbus-RTU-Konfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	modrt_en	nein/ja	nein	-	RTU-Server aktivieren	RTU Server aktiv
2	ser_UID	1 bis 247	1	-	Server UID	Server UID
3	metric	nein/ja	ja	-	Metrische Einheiten	Metrische Einheiten
4	swap_b	0 bis 1	0	-	Byte Schalt	Swap-Bytes
5					0 = Big Endian	0 = Big-Endian
6					1 = Little Endian	1 = Little-Endian
7	baudrate	0 bis 2	0	-	Baudrate	Baudrate
8					0 = 9600	0 = 9600
9					1 = 19200	1 = 19200
10					2 = 38400	2 = 38400
11	parity	0 bis 2	0	-	Parität	Parität
12					0 = keine Parität	0 = Keine Parität
13					1 = ungerade Parität	1 = Ungerade Parität
14					2 = gerade Parität	2 = Gerade Parität
15	stop_bit	0 bis 1	0	-	Stoppbit-Nummer	Stoppbit-Nummer
16					0 = ein Stop-Bit	0 = ein Stoppbit
17					1 = zwei Stopbits	1 = zwei Stoppbits
18	real_typ	0 bis 1	1	-	Gleitkommaverarbeitung	Real-Type-Management
19					0 = Float X10	0 = Float X10
20					1 = IEEE 754	1 = IEEE 754
21	reg32bit	0 bis 1	1	-	32-Bit-Register aktiviert	32-Bit-Register aktiviert
22					0 = IR/HR im 16-Bit-Modus	0 = IR/HR im 16-Bit-Modus
23					1 = IR/HR im 32-Bit-Modus	1 = IR/HR im 32-Bit-Modus

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

MODBUSIP – Modbus-TCP-/IP-Konfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	modip_en	nein/ja	nein	-	TCP/IP-Server aktivieren	TCP/IP Server aktiviert
2	ser_UID	1 bis 247	1	-	Server UID	Server UID
3	port_nbr	0 bis 65535	502	-	Port-Nummer	Port-Nummer
4	metric	nein/ja	ja	-	Metrische Einheiten	Metrische Einheiten
5	swap_b	0 bis 1	0	-	Byte Schalt	Swap-Bytes
6					0 = Big Endian	0 = Big-Endian
7					1 = Little Endian	1 = Little-Endian
8	real_typ	0 bis 1	1	-	Gleitkommaverarbeitung	Real-Type-Management

# MODBUSIP – Modbus-TCP-/IP-Konfiguration (Forts.)								
Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung		
9					0 = Float X10	0 = Float X10		
10					1 = IEEE 754	1 = IEEE 754		
11	reg32bit	0 bis 1	1	-	32-Bit-Register aktiviert	32-Bit-Register aktiviert		
12					0 = IR/HR im 16-Bit-Modus	0 = IR/HR im 16-Bit-Modus		
13					1 = IR/HR im 32-Bit-Modus	1 = IR/HR im 32-Bit-Modus		
14	conifnam	0 bis 1	0	-	Name des IP-Ports	Name des IP-Ports		
15					0 = J5 / J15	0 = J5 / J15		
16					1 = J16	1 = J16		
17	timeout	60 bis 600	120	s	Kommunikation Timeout(s)	Kommtimeout (s)		
18	idle	0 bis 30	10	s	Keepalive Wartezeit (s)	"Keep alive"-Leerlaufverzögerung		
19	intrvl	0 bis 2	1	S	Keepalive Intervall (s)	"Keep alive"-Intervall(e)		
20	probes	0 bis 10	10	-	Keepalive Pruefungen nb	Anzahl "Keep alive"-Tests		

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

ſ	-11
L	
L	- 11 -
L	

#

BACNET – BACnet Standardkonfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	bacena	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	BACnet enable	Freigabe BACnet
2	bacunit	nein/ja	ja	-	Metr. Einheiten?	Metrische Einheiten?
3	network	1 bis 40000	1600	-	Netzwerk	Netzwerk
4	udpport	47808 bis 47823	47808	-	UDP Port Nummer	UDP-Port-Nummer
5	bac_id	1 bis 4194302	1600001	-	Device Id Manueller	Geräte-ID Manuell
6	auid_opt	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	Element ID Auto Option	Option Geräte-ID Autom.
7	balmena	deaktiviert/aktiviert	aktiviert	-	Alarmbericht	Alarmmeldung
8	mng_occ	nein/ja	nein	-	BACnet regelt Belegtzeit	BACnet-Belegungsverwaltung
9	conifnam	0 bis 1	0	-	Name des IP-Ports	Name des IP-Ports
10					0 = J5 / J15	0 = J5 / J15
11					1 = J16	1 = J16

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

EMAILCFG – E-Mail-Konfiguration

Nr.	Name	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	senderP1	-	-	-	E-Mail Absender Teil 1	Absender-E-Mail, Identifizierungsteil
2					@	@
3	senderP2	-	-	-	E-Mail Absender Teil 2	Absender-E-Mail, Identifizierungsteil
4	recip1P1	-	-	-	E-Mail Empfäng.1 Teil 1	Empfänger 1, Identifizierungsteil
5					@	@
6	recip1P2	-	-	-	E-Mail Empfäng.1 Teil 2	Empfänger 1, Domain-Teil
7	recip2P1	-	-	-	E-Mail Empfäng.2 Teil 1	Empfänger 2, Identifizierungsteil
8					@	@
9	recip2P2	-	-	-	E-Mail Empfäng.2 Teil 2	Empfänger 2, Domain-Teil
10	smtpP1	0 - 255	0	-	SMTP-IP-Adresse Teil 1	SMTP IP-Adresse Teil 1
11	smtpP2	0 - 255	0	-	SMTP-IP-Adresse Teil 2	SMTP IP-Adresse Teil 2
12	smtpP3	0 - 255	0	-	SMTP-IP-Adresse Teil 3	SMTP IP-Adresse Teil 3
13	smtpP4	0 - 255	0	-	SMTP-IP-Adresse Teil 4	SMTP IP-Adresse Teil 4
14	accP1	-	-	-	E-Mail-Konto Teil 1	E-Mail-Konto, Identifizierungsteil
15					@	@
16	accP2	-	-	-	E-Mail-Konto Teil 2	E-Mail-Konto, Domainteil
17	accPass	-	-	-	Passwort E-Mail Konto	Passwort für Konto
18	portNbr	0 bis 65535	25	-	Port-Nummer	Schnittstellennummer
19	srvTim	0 - 255	30	s	Server-Auszeit	Server-Timeout
20	srvAut	0 bis 1	0	-	Server-Authentifizierung	Server-Authentifizierung

5 - BENUTZEROBERFLÄCHE: MENÜSTRUKTUR



Anwenderpasswort erforderlich

Im Menü System können Software-, Hardware- oder Netzwerkinformationen überprüft und einige Anzeigeeinstellungen wie Sprache, Datum/Uhrzeit oder Helligkeit geändert werden.

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie auf die Schaltfläche Menü System im linken oberen Bereich des Startbildschirms.

VORSICHT: Da bestimmte Geräte nicht über alle Zusatzfunktionen verfügen, können die Tabellen Parameter enthalten, die für das betreffende Gerät nicht konfiguriert werden können.

Auslastung CPU

CPL

Nr.	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1	0 bis 100	-	%	CPU Leistung	CPU-Auslastung
2	0 bis 100	-	%	RAM Speicher Nutzung	RAM-Auslastung
3	0 bis 100	-	%	FLASH Speicherauslastung	Flash-Speicher-Auslastung

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

EOLRES – Bus-Leitungswiderstand (Abschlusswiderstand)

Nr.	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung		
1	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	EOL-Widerstand J6(LEN)	Leitungsendwiderstand J6 (LEN-Bus)		
2	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	EOL-Widerstand J7	Leitungsendwiderstand J7		
3	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	Abschlusswiderstand J8	Leitungsendwiderstand J8		
4	deaktiviert/aktiviert	deaktiviert	-	Abschlusswiderstand J10	Leitungsendwiderstand J10 (Modbus)		
* \/-							

Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



Netzwerk

Nr.	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
1				IP Netzwerk Interface J5(eth0):	IP-Port J5 (Ethernet 0):
2		XX:XX:XX:XX:XX:XX	-	MAC Adresse	MAC-Adresse

Netz

	Netzwerk	(Forts.)	
.		. ,	

Nr.	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung
3		169.254.1.1	-	TCP/IP Adresse	TCP/IP-Adresse: Die Änderung der IP-Adresse und der Maske ist möglich, aber es ist ein Neustart erforderlich, wenn Modbus TCP oder BACnet IP aktiviert wird (der Neustart ist erforderlich, um die Änderungen wirksam werden zu lassen).
4		255.255.255.0	-	Subn.maske	Subnetzmaske
5		169.254.1.3	-	Standard Gateway	Standard-Gateway
6		255.255.0.0	-	Gateway Maske	Gateway-Maske
7		169.254.1.3	-	Domain Name Server (DNS)	Domain Name Server (DNS)
8		169.254.1.4			

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

Datum/Uhrzeit

Nr.	Status	Anzeigetext*	Beschreibung
1	on/off	Sommer-Winter-Zeit	Sommer/Winterzeit-Aktivierung
2	Greenwich Mean Time (UTC)	Ort	Zeitzone
3	JJJJ/MM/TT, HH:MM:SS	Datum/Zeit	Aktuelles Datum und Uhrzeit (muss manuell eingestellt werden)
4	nein/ja	Heute ist Urlaub	Informationen über Ferientage (nur Lesen). Bitte beachten Sie, dass Ferientage im Ferienmenü eingerichtet werden (siehe auch Abschnitt 5.4)
5	nein/ja	Morgen ist Urlaub	Informationen über die kommenden Ferientage (nur Lesen). Bitte beachten Sie, dass Ferientage im Ferienmenü eingerichtet werden (siehe auch Abschnitt 5.4)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

Sprache & Einheit

Nr. Anzeigetext* Beschreibung Anzeigesprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Italienisch, Portugiesisch, kundenspezifische Sprache. * Kundenspezifische Sprache (Custom1): In der Regelung können neue Sprachen English Español Français Deutsch Nederlands 1 hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Service-Vertreter, um mehr × über die Möglichkeiten der Sprachanpassung zu erfahren. Kundenspezifische Italiano Português Custom1 Sprachen können nur von einem Servicetechniker geladen werden. US/englisch = Die Parameter werden in US/englischen Einheiten angezeigt Metrisch = Die Parameter werden in metrischen Einheiten angezeigt 2 Maßsystem: US-Englisch/Metrisch

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

- Helligkeit

Nr.	Status	Standardwert	Einheit	Anzeigetext*	Beschreibung			
1	0 bis 100	80	%	Helligkeit	Bildschirmhelligkeit			
* \/o	Von der gusgewählten Sprache obhängig (Standardeinstellung Französisch)							

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



Softwaredaten

Nr.	Status	Anzeigetext*	Beschreibung
1	ECG-SR-20V45100	Softwareversion	Versionsnummer der Software
2	N.NNN.N	SDK Version	SDK Versionsnummer
3	NN	UI Version	Version Benutzeroberfläche
4	CIAT	Hersteller	Marke

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



Hardwaredaten

Nr.	Status	Anzeigetext*	Beschreibung
1	-	Board Variante	Platinenvariante
2	-	Platine Revision	Platinen-Revision
3	43	Bildschirmgroesse	Bildschirmgröße in Zoll (4,3"-Regelgerät)





5.7.1 - Zugriffssteuerung

- Das Menü Benutzeranmeldung bietet Zugriff auf drei verschiedene Berechtigungsstufen: Benutzerkonfiguration, Wartungskonfiguration und Werkskonfiguration.
- Mehrstufige Schutzvorkehrungen stellen sicher, dass nur berechtigte Nutzer kritische Geräteparameter ändern können.
- Das Passwort sollte nur qualifizierten Personen, die mit der Verwaltung der Anlage betraut sind, mitgeteilt werden.
- Das Konfigurationsmenü ist nur für angemeldete Benutzer (Benutzerkonfigurationsebene oder höher) zugänglich.

WICHTIG: Es wird dringend empfohlen, das Standard-Passwort der Benutzerschnittstelle zu ändern, um die Möglichkeit auszuschließen, dass unberechtigte Benutzer Parameter ändern.

5.7.2 - Benutzeranmeldung

Nur angemeldete Benutzer können auf konfigurierbare Geräteparameter zugreifen. Das voreingestellte Benutzerpasswort lautet "11".

Zur Anmeldung

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche **Benutzeranmeldung** und wählen Sie *Benutzeranmeldung*.
- 2. Tippen Sie in das Passwortfeld.
- Geben Sie das Passwort (11) ein und drücken Sie auf die Bestätigungs-Schaltfläche.



4. Der Benutzeranmeldungs-Bildschirm wird angezeigt.

5.7.3 - Benutzerkennwort

Das Benutzerpasswort kann über das Benutzerkonfigurationsmenü geändert werden.

Allgemeiner Zugang (kein Passwort) Anwenderpasswort erforderlich

Um Ihr Passwort zu ändern

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche **Benutzeranmeldung** und wählen Sie *Benutzeranmeldung*.
- 2. Drücken Sie die Schaltfläche Benutzerpasswort ändern.
- 3. Der Bildschirm Benutzerpasswort ändern wird angezeigt.

$\textcircled{\bullet}$	Change User Password								
	Current Password: New Password: Confirm Password:								

- 4. Bitte geben Sie das aktuelle Passwort ein und geben Sie dann das neue Passwort zweimal ein.
- 5. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um das geänderte Passwort zu speichern, oder auf **Abbrechen**, um die Änderungen zu verwerfen und den Bildschirm zu verlassen.

5.7.4 - Wartungs- und Werksanmeldung

Die Menüs für die Wartungs- und Werksanmeldung sind Servicetechnikern und der Montagelinie vorbehalten. Weitere Informationen zu erweiterte Zugangsberechtigungen finden sich im Wartungsleitfaden der Regelung (nur für Wartungstechniker).

5.8 - Start / Stopp-Menü



5.8.1 - Betriebsart des Gerätes

Wenn das Gerät im Modus "Lokal ausgeschaltet" ist: Drücken Sie die **Start/Stopp**-Schaltfläche oben rechts im Hauptbildschirm, um eine Liste aller Betriebsarten angezeigt zu bekommen, aus der Sie die gewünschte Betriebsart auswählen können.



WICHTIG: Beim Aufruf des Menüs ist die aktuelle Betriebsart als aktuelle Position ausgewählt.

Ein/Ausschaltb	ildschirm für das Gerät (Betriebsarten)
Lokal Ein	Lokal Ein: Das Gerät wird lokal gesteuert und das Einschalten ist freigegeben.
Lokal Zeitplan	Lokal Zeitplan: Das Gerät wird lokal gesteuert und das Einschalten ist in belegten Zeiten freigegeben.
Netzwerk	Netzwerk: Das Gerät wird über Netzwerkbefehle gesteuert und das Einschalten ist in belegten Zeiten freigegeben.
Ferngesteuert	Fernsteuerung: Das Gerät wird über externe Befehle gesteuert und das Einschalten ist in belegten Zeiten freigegeben.
Master	Master: Das Gerät hat in einer Master/Slave-Konfiguration die Masterfunktion und das Einschalten ist in belegten Zeiten freigegeben.

5.8.2 - Gerätestart

Um das Gerät zu starten

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche Start/Stopp.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus.
 - Lokal Ein
 - Lokal Zeitplan
 - Netzwerk
 - Ferngesteuert
 - Master (die Master-Schaltfläche wird angezeigt, wenn Master/Slave aktiviert ist)
- 3. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

5.8.3 - Gerätestopp

Um das Gerät zu stoppen

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche Start/Stopp.
- Bestätigen Sie die Abschaltung des Geräts durch Drücken der Schaltfläche Bestät. Stopp, oder verwerfen Sie die Abschaltung mit der Schaltfläche Zurück.

Unit Start / Stop	
Confirm Stop	

5 - BENUTZEROBERFLÄCHE: MENÜSTRUKTUR

5.9 - Alarmmenü

Image: Second secon

Im Alarmmenü kann überwacht werden, wenn Alarme am Gerät auftreten, und Alarme, die manuell zurückgesetzt werden müssen, können hier zurückgesetzt werden.

Um das Alarmmenü aufzurufen, drücken Sie auf die Schaltfläche Alarmmenü im rechten oberen Bereich des Startbildschirms.

Die Alarmprotokoll ist in zwei Teile gegliedert:

- Alarmprotokoll mit bis zu 50 aktuellen allgemeinen Alarmen.
- Protokoll kritischer Alarme mit bis zu 50 jüngst aktivierten kritischen Alarmen, darunter Alarmen in Verbindung mit fehlgeschlagenen Prozessen, Ausfällen von Verdichtern und frequenzgesteuerten variablen Antrieben.

WICHTIG: Weitere Informationen zu den Alarmen, siehe Abschnitt 8.6.



CUR_ALM – Aktuelle Alarme

Nr.	Name	Datum	Uhrzeit	Alarmtext
1	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
10	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



ALMHIST1 – Alarmprotokoli

Nr.	Name	Datum	Uhrzeit	Alarmtext
1	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
50	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

Allgemeiner Zugang (kein Passwort) Anwenderpasswort erforderlich



ALMHIST2 – Protokoll kritischer Alarme

Nr.	Name	Datum	Uhrzeit	Alarmtext
1	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)
50	Alarm	JJJJJ/MM/TT	HH:MM	Alarmtext (siehe Abschnitt 8.6)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).



ALARMRST – Alarmrücksetzung

Nr.	Name	Status	Anzeigetext*	Beschreibung
1	RST_ALM	nein/ja	Alarmrückstellung	Zur Rücksetzung aktiver Alarme
2	ALM	-	Alarmstatus	Alarmstatus: Normal = kein Alarm Teilweise = Es liegt ein Alarm vor, aber das Gerät arbeitet weiter Abschaltung = Gerät schaltet ab
3	alarm_1c	-	Aktiver Alarm 1	Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
4	alarm_2c	-	Aktiver Alarm 2	Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
5	alarm_3c	-	Aktiver Alarm 3	Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
6	alarm_4c	-	Aktiver Alarm 4	Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
7	alarm_5c	-	Aktiver Alarm 5	Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
8	alarm_1	-	Aktiver Jbus-Alarm 1	JBus-Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
9	alarm_2	-	Aktiver Jbus-Alarm 2	JBus-Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
10	alarm_3	-	Aktiver Jbus-Alarm 3	JBus-Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
11	alarm_4	-	Aktiver Jbus-Alarm 4	JBus-Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)
12	alarm_5	-	Aktiver Jbus-Alarm 5	JBus-Alarmcode (siehe Abschnitt 8.6)

* Von der ausgewählten Sprache abhängig (Standardeinstellung Französisch).

WICHTIG: JBus und Modbus: Die von den Protokollen Modbus und JBus angebotenen Datenaustauschdienste sind identisch und daher problemlos austauschbar.

6.1 - Gerätestart/-stopp

Der Status des Gerätes ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Hierzu gehören der Betriebstyp, aktive Übersteuerungen, offene Kontakte, die Master/Slave-Konfiguration und durch die Betriebsbedingungen ausgelöste Alarme.

In der nachstehenden Tabelle sind die Regelungstypen des Gerätes [ctrl_typ] und sein Betriebsstatus im Zusammenhang mit den nachstehenden Parametern zusammengefasst:

 Betriebstyp: Dieser Betriebstyp wird mit der Ein/Aus-Schaltfläche der Benutzerschnittstelle gewählt.

LOFF	Lokal Aus	
L-C	Lokal Ein	
L-SC	Lokal Zeitplan	
Rem	Ferngesteuert	
Net	Netzwerk	
Mast	Mastergerät	

- Start/Stopp-Übersteuerbefehl [CHIL_S_S]: Mit dem Start/Stopp-Übersteuerbefehl kann der Status des Flüssigkeitskühlers im Netzwerkmodus gesteuert werden.
- Befehl auf Stop: Das Gerät ist abgeschaltet.
- Befehl auf Start: Das Gerät arbeitet entsprechend Zeitplan 1.
- Status des Fern-Start/Stopp-Kontakts [Onoff_sw]: Mit dem Start/Stopp-Kontaktstatus kann der Status des Flüssigkeitskühlers im ferngesteuerten Betrieb gesteuert werden.
- Master-Regelungstyp [ms_ctrl]: Wenn das Gerät in einer aus zwei Flüssigkeitskühlern bestehenden Master/Slave-Konfiguration das Mastergerät ist, kann es auf lokale, Fern- oder Netzwerksteuerung eingestellt werden.
- Start/Stopp-Zeitplan [chil_occ]: Belegter oder unbelegter Status des Gerätes.
- Netzwerk-Not-Aus-Befehl [EMSTOP]: Wird dieser aktiviert, schaltet das Gerät unabhängig vom aktiven Betriebstyp ab.
- Allgemeiner Alarm: Das Gerät schaltet wegen eines Fehlers ab.

Aktive Betriebsart					Parameterstatus					Ergebni	s		
LOFF	L-C	L-SC	Rem	Net	Mast	Erzwungener Start-/Stopp- Befehl	Fernsteuerungs- Start/Stopp- Kontakt	Master- Regelungstyp	Ein-/Ausschalt- Zeitplan	Netzwerk- Notabschaltung	Allgemeiner Alarm	Regelungstyp	Status des Gerätes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aktiviert	-	-	aus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	aus
aktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lokal	aus
-	-	aktiv		-	-	-		-	unbelegt	-	-	lokal	aus
	-	-	aktiv	-	-	-	aus	-	-	-	-	ferngesteuert	aus
-	-	-	aktiv	-	-	-	-	-	unbelegt	-	-	ferngesteuert	aus
-	-	-	-	aktiv	-	deaktiviert	-	-	-	-	-	Netzwerk	aus
	-	-	-	aktiv	-	-	-	-	unbelegt	-	-	Netzwerk	aus
-	-	-	-	-	aktiv	-	-	lokal	unbelegt	-	-	lokal	aus
-	-	-	-	-	aktiv	-	aus	ferngesteuert	-	-	-	ferngesteuert	aus
-	-	-	-	-	aktiv	-	-	ferngesteuert	unbelegt	-	-	ferngesteuert	aus
-	-	-	-	-	aktiv	deaktiviert	-	Netzwerk	-	-	-	Netzwerk	aus
-	-	-	-	-	aktiv	-	-	Netzwerk	unbelegt	-	-	Netzwerk	aus
-	aktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	deaktiviert	nein	lokal	ein
-	-	aktiv	-	-	-	-	-	-	belegt	deaktiviert	nein	lokal	ein
-	-	-	aktiv	-	-	-	on_cool	-	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	aktiv	-	-	-	on_heat	-	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	aktiv	-	-	-	on_auto	-	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	-	aktiv	-	aktiviert	-	-	belegt	deaktiviert	nein	Netzwerk	ein
-	-	-	-	-	aktiv	-	-	lokal	belegt	deaktiviert	nein	lokal	ein
-	-	-	-	-	aktiv	-	on_cool	ferngesteuert	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	-	-	aktiv	-	on_heat	ferngesteuert	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	-	-	aktiv	-	on_auto	ferngesteuert	belegt	deaktiviert	nein	ferngesteuert	ein
-	-	-	-	-	aktiv	aktiviert	-	Netzwerk	belegt	deaktiviert	nein	Netzwerk	ein

WICHTIG: Wenn das Gerät stoppt oder eine Abschaltanforderung vorliegt, werden die Verdichter nacheinander abgeschaltet. Im Fall einer Notabschaltung werden alle Verdichter gleichzeitig abgeschaltet.

6.2 - Steuerungs-Sperrkontakt

Dieser Kontakt kontrolliert den Status eines Kreises (bauseitiger Sicherheitskreis). Er verhindert, dass das Gerät in Betrieb geht, wenn der Kreis offen ist, nachdem die Anlaufverzögerung abgelaufen ist. Dieser offene Kontakt führt auch zu einer Alarmabschaltung (Alarm 10028).

6.3 - Heizen/Kühlen

Die Regelung kann durch eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten sicherstellen, dass das Klimagerät ordnungsgemäß arbeitet:

- Je nach Art der hydraulischen Verbindungen können Geräte der Baureihe Dynaciat LG entweder für den Kühl- oder Heizbetrieb verwendet werden. Der Benutzer kann die Betriebsart (Kühlbetrieb zu Heizbetrieb ODER Heizbetrieb zu Kühlbetrieb) jederzeit wechseln, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Flüssigkeitskühler der Baureihe Dynaciat LGN ohne Verflüssiger können nur für den Kühlbetrieb verwendet werden.

Der Betrieb des Gerätes wird von folgenden Parametern bestimmt:

- Aus/Ein-Status: Dieser Parameter zeigt an, ob das Gerät abgeschaltet (keine Einschaltfreigabe hat) oder in Betrieb ist (hat Einschaltfreigabe).
- Steuerungstyp: Zeigt an, ob das Gerät im lokalen, ferngesteuerten oder Netzwerkmodus arbeitet.
- Wahl zwischen Heizbetrieb/Kühlbetrieb im lokalen Modus: Die Betriebsart wird an der Benutzerschnittstelle gewählt (siehe Menü GENUNIT).
- Schalterstatus Heiz- und Kühlbetrieb im ferngesteuerten Modus: Diese Kontakte sind nur aktiv, wenn das Gerät ferngesteuert wird.
- Wahl zwischen Heiz- und Kühlbetrieb im Netzwerkmodus: Der Netzwerkbefehl [HC_SEL] ermöglicht die Heiz/ Kühlbetriebssteuerung, wenn das Gerät im Netzwerkmodus arbeitet.

Status	Regelungstyp	Heizen/ Kühlen (Lokal)	Heizen/Kühlen (Ferngesteuert)	Heizen/Kühlen (Netzwerk)	Aktueller Modus
aus	-	-	-	-	-
ein	lokal	Kühlen	-	-	Kühlen
ein	lokal	Heizen	-	-	Heizen
ein	ferngesteuert	-	on_cool	-	Kühlen
ein	ferngesteuert	-	on_heat	-	Heizen
ein	Netzwerk	-	-	Kühlen	Kühlen
ein	Netzwerk	-	-	Heizen	Heizen

6.4 - Steuerung einer Zusatzheizung

Zur Raumbeheizung können zusätzlich ein Heizkessel oder elektrische Heizstufen angesteuert werden.

6.4.1 - Steuerung eines Heizkessels

Das Gerät kann einen Heizkessel einschalten, wenn es im Heizbetrieb arbeitet. Wenn der Heizkessel in Betrieb ist, wird die Wasserpumpe des Geräts abgeschaltet. Das Gerät und der Heizkessel können nicht gleichzeitig arbeiten.

Der Heizkessel-Ausgang wird unter folgenden Bedingungen aktiviert:

- Das Gerät ist im Heizbetrieb, aber eine Störung verhindert die Nutzung seiner Leistung.
- Das Gerät ist im Heizbetrieb, aber aufgrund der sehr niedrigen Außentemperatur reicht die Leistung des Gerätes nicht aus.
 Das Einschalten des Heizkessels kann anhand der

Außentemperatur eingestellt werden. Standardmäßig wird der Heizkessel eingeschaltet, wenn die Außentemperatur unter -10 °C sinkt. Dieser Grenzwert kann von angemeldeten Benutzern im Menü Heiz-/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) geändert werden.

Das Gerät ist im Heizbetrieb und die manuelle Heizkesselsteuerung ist immer auf "Ein" eingestellt. Diese Einstellung kann von angemeldeten Benutzern im Menü Heiz-/ Kühl-Konfig. (HCCONFIG) geändert werden. Dies ist nützlich, wenn das Gerät über keinen Außentemperaturfühler verfügt.

Einstellung des Außenlufttemperatur-Grenzwerts für den Heizkesselbetrieb

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Heiz/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) aus.
- 3. Bestimmen Sie den Außentemp.sollw.Heizk. [boil_th].

Außentemp.sollw.Heizkessel [boil_th]

-15,0 bis 15,0 °C -9,9 °C 5,0 bis 59,0 °F 14,2 °F

Manuelle Heizkesselsteuerung

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Heiz/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) aus.
- 3. Stellen Sie Manuelle Heizkesselsteuerung [boil on]. ein.

Manuelle Heizkesselsteuerung [boil_on]	
Aus	Es wird nach der Außentemperatur geregelt
Ein	Die Heizkesselsteuerung ist aktiviert (bei Geräten ohne Außentemperaturfühler oder, wenn der Außentemperaturfühler eine Störung hat)

6.4.2 - Steuerung einer elektrischen Heizung

Das Gerät kann bis zu vier elektrische Heizstufen als Zusatzheizung steuern.

Elektrische Heizstufen werden aktiviert, um die Heizleistung unter folgenden Bedingungen zu erhöhen:

- Das Gerät nutzt 100% seiner verfügbaren Heizleistung oder der Betrieb Gerätes ist durch eine Schutzfunktion eingeschränkt (z.B. Schutz vor zu tiefer Sauggastemperatur) und kann in beiden Fällen den Heizbedarf nicht decken.
- Die Außentemperatur liegt unter einem im Menü Heiz/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) festgelegten Grenzwert.
- Es ist keine Leistungsbegrenzung f
 ür das Ger
 ät aktiviert.

Einstellen des Außenlufttemperatur-Grenzwerts für den Elektroheizbetrieb

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Heiz/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) aus.

3. Bestimmen Sie den Außentemp.sollw.E-Heiz [ehs_th].

Außentemp.sollw.E-Heiz [ehs_th]		
-5,0 bis 21,0 °C	5,0 °C	
23,0 bis 70,0 °F	41,0 °F	

Bei Bedarf kann die letzte elektrische Heizstufe als Sicherheitsstufe konfiguriert werden. Diese Sicherheitsstufe wird nur zusätzlich zu den anderen Stufen aktiviert, wenn eine Gerätestörung die Nutzung der Heizleistung verhindert. Die anderen Heizstufen funktionieren, Wie obenstehend beschrieben.

6.5 - Regelungssollwert

Der Regelungssollwert ist die Wassertemperatur, die das Gerät produzieren muss. Der Wassertemperatur Wärmetauschereintritt wird immer kontrolliert, aber es kann auch die Wassertemperatur am Austritt kontrolliert werden (muss im Wartungsmodus konfiguriert werden).

Regelpunkt = Aktiver Sollwert + Korrekturwert

Der Regelungssollwert wird anhand des aktiven Sollwerts und des berechneten Korrekturwertes berechnet. Ein Übersteuerungswert kann nur anstelle eines anderen berechneten Sollwerts verwendet werden, wenn das Gerät im Netzwerkbetrieb ist.

Überprüfung des Regelungssollwerts

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. Wählen Sie Allgemeine Parameter (GENUNIT) aus.
- 3. *Regelpunkt*[CTRL PNT] überprüfen.

Regelungssollwert [CTRL_PNT]	
-20,0 bis 67,0 °C	
4,0 bis 153,0 °F	

6.5.1 - Aktiver Sollwert

Es können drei "aktive Sollwerte" für den Kühlbetrieb und zwei für den Heizbetrieb festgelegt werden.

Der erste Kühl-/Heiz-Sollwert wird während belegter Zeiten verwendet, der zweite Kühl-/Heiz-Sollwert wird während unbelegter Zeiten verwendet. Der dritte Kühlsollwert wird für die Eisspeicherung verwendet.

	Sollwert 1	Sollwert 2	Sollwert 3
Kühlen	Belegter Zeitraum	Unbelegter Zeitraum	Eisspeicherungs- Kühlsollwert
Heizen	Belegter Zeitraum	Unbelegter Zeitraum	Nicht verfügbar

Je nach dem aktuellen Betriebsmodus können die aktiven Sollwerte manuell über das Hauptmenü der Benutzerschnittstelle, über spannungsfreie Benutzerkontakte, über Netzwerkbefehle oder automatisch über den Sollwert-Zeitplan (Zeitplan 2) bestimmt werden.

Die nachfolgende Übersicht einhält eine Übersicht über die möglichen Konfigurationen (lokal, ferngesteuerter Modus oder Netzwerk-Betrieb) und Parameter:

- Betriebsmodus Heizen oder Kühlen [HC_SEL]: Auswahl Heizen/ Kühlen (GENUNIT – Allgemeine Parameter).
- Auswahl des Sollwerts [sp_sel]: Sollwertauswahl ermöglicht die Auswahl des aktiven Sollwerts, wenn das Gerät im Betriebstyp Lokal ist (GENUNIT – Allgemeine Parameter).
- Status des Sollwertumschalters [SETP_SW]: Extern. Sollwertumschalt (INPUTS – Eingänge).
- Belegtstatus des Zeitplans mit zwei Sollwerten [SP_OCC]: Zeitplan f
 ür die Sollwertauswahl.

	Parameterstatus			
qus	SP_SEL	Sollwertauswahl (Lokal/Netz)	Sollwertauswahl (Lokal/Netz) Sollwert Aktiver	
в	Netz)	Sollwertschalter(Fernsteuerung)	[SP_OCC]	
	1	sp1	-	Kühl-Sollwert 1
	2	sp2	-	Kühl-Sollwert 2
ühlen	3	sp3	-	Eisspeicherungs- Sollwert
ž	0	Auto	belegt	Kühl-Sollwert 1
	0	Auto	unbelegt	Kühl-Sollwert 2
	0	Auto	Ferien	Kühl-Sollwert 2
	1	sp1	-	Heiz-Sollwert 1
zen	2	sp2	-	Heiz-Sollwert 2
Hei	0	Auto	belegt	Heiz-Sollwert 1
	0	Auto	unbelegt	Heiz-Sollwert 2

6.5.2 - Korrektur

Korrektur bedeutet, dass der aktive Regelungssollwert so verändert wird, dass die erforderliche Geräteleistung möglichst nah am Bedarf liegt.

Als Stellgröße für die Korrektur kann Folgendes verwendet werden:

- Außentemperatur (liefert ein Maß f
 ür die Lastentwicklung im Geb
 äude).
- Wasserrücklauftemperatur (die Temperaturdifferenz am Wärmetausche zeigt die durchschnittliche Gebäudelast an).
- 4-20 mA Korrektursignal (4-20 mA-Signal / erfasste Außentemperatur, zeigt die Lastentwicklung an).

Die Geräte verwenden zwei Regelungssollwertarten, Kühlbetriebs-Regelungssollwertkorrektur und Heizbetriebs-Regelungssollwertkorrektur. Gleichzeitig gibt es bei optionalen Trockenkühler-Verflüssigern eine Verflüssigungs-Sollwertkorrektur, die angewandt werden kann, wenn die Regelung des Verflüssigungssollwerts vom Außentemperaturmesswert abhängt (Korrekturquelle = Außenlufttemperatur).

Kühlbetrieb (Dynaciat LG/LGN)

Mit der Korrektur des Regelungssollwerts im Kühlbetrieb wird die Regelung der Wassertemperatur im Verdampfer korrigiert. Mit der Korrektur des Regelungssollwerts im Heizbetrieb wird NICHT die Temperatur im Wasserkreis des Verflüssigers geregelt.

Die Heizrückstellung kann zur Korrektur des Verflüssigungssollwerts genutzt werden, um den Verflüssigungsbetrieb zu optimieren. Dies ist nur über die Außentemperatur möglich. Die Temperaturdifferenz wird nicht verwendet.

Heizbetrieb (Dynaciat LG)

Mit der Korrektur des Regelungssollwerts im Heizbetrieb wird die Regelung der Wassertemperatur im Verflüssiger korrigiert.

In beiden Fällen (Kühl- und Heizbetrieb) können die Korrekturparameter, d.h. Steigung, Korrektur und Maximalwert im Menü Korrekturkonfiguration (RESETCFG), konfiguriert werden.

Die Korrektur ist eine lineare Funktion, die auf drei Parametern beruht:

- Einem Bezugswert, bei dem die Korrektur Null ist (Außentemperatur, Temperaturdifferenz oder 4-20 mA-Signal – kein Korrekturwert).
- Einem Bezugswert, bei dem die Korrektur maximal ist (Außentemperatur, Temperaturdifferenz oder 4-20 mA-Signal – voller Korrekturwert).
- Maximaler Korrekturwert.

Korrekturbeispiel für Kühlbetrieb:



no reset	Auswahl	full reset
4	Korrektur anhand eines analogen Eingangswerts	20
0	Korrektur anhand der Temperaturdifferenz	3
20	Korrektur anhand der Außenlufttemperatur	25

Legende

A: Maximaler Korrekturwert

B: Referenz für den Korrekturwert Null

C: Referenz für den maximalen Korrekturwert

Welche Korrekturquelle verwendet wird, kann im Menü Heiz-/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) eingestellt werden. Der Regelungssollwert wird als Reaktion auf eine Veränderung der Außentemperatur, der Temperaturdifferenz oder ein erfasstes 4-20 mA-Korrektursignal so korrigiert, dass die Geräteleistung optimiert wird.

Wahl des Korrekturtyps

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Heiz/Kühl-Konfig. (HCCONFIG) aus.
- 3. Stellen Sie Korrektur Kühlung wählen [cr_sel] oder Korrektur Heizen wählen [hr_sel] ein.

Auswahl für die Korrektur im Kühlbetrieb [cr_sel] Auswahl für die Korrektur im Heizbetrieb [hr_sel]		
0 Keine		
1 OAT		
2 Delta-T		
3 4-20 mA	3 4-20 mA	

6.6 - Steuerung der Wasserpumpe des Wärmetauschers

Das Gerät kann pro Wärmetauscher eine oder zwei Wasserpumpen steuern. Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn die Option im Menü Pumpenkonfiguration (PUMPCONF) konfiguriert ist und das Gerät sich im Heiz/Kühlbetrieb (je nach Gerätekonfiguration) oder im Verzögerungsmodus befindet. Da die Mindeststartverzögerung 1 Minute dauert (zwischen 1 und 15 Minuten konfigurierbar), geht die Pumpe mindestens 1 Minute vor dem ersten Verdichter in Betrieb.

Hinweis: Bei Geräten mit zwei Pumpen an einem Wärmetauscher kann jeweils nur eine Pumpe gleichzeitig arbeiten.

Statt der internen Pumpe kann optional eine bauseitige Pumpe mit fester Drehzahl genutzt werden. Allerdings erfolgt die Volumenstromregelung über einen Strömungswächter, sodass der Schutz der Pumpe nicht gewährleistet werden kann. Um die Steuerung der bauseitigen Pumpe zu aktivieren, setzen Sie bitte die Pumpensequenz auf "1".

Einstellung der Pumpe(n) und der Einschaltfolge

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Pumpenkonfiguration (PUMPCONF).
- 3. Legen Sie die Kühlerpumpensequenz [clpumpseq] ODER Verflüssigerpumpensequenz [cdpmpseq] fest.

Verdampf.pmp.regel. [clpumpseq] *

Verfl.p	Verfl.pmp.regelung [cdpmpseq] *	
0	Keine Pumpe	
1	Nur eine Pumpe	
2	Zwei Pumpen Auto	
3	Pumpe Nr. 1 Manuell	
4	Pumpe Nr. 2 Manuell	

*Die Werte von 2 bis 4 können nur im Fall von Zwillingspumpen gewählt werden.

6.6.1 - Betrieb der Pumpen

Die Pumpen nach der Abschaltung des Geräts noch 2 Minuten weiter.

Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn das Gerät bei einem Alarm abgeschaltet wird, sofern es sich bei dem Fehler nicht um einen Frostschutzfehler handelt. Die Pumpe kann unter bestimmten Betriebsbedingungen eingeschaltet werden, wenn die Frostschutzfunktion des Wärmetauschers aktiviert ist.

Wenn die Pumpe ausfällt und eine zweite Pumpe verfügbar ist, wird das Gerät angehalten und mit der zweiten Pumpe neu gestartet. Wenn keine Pumpe verfügbar ist, wird das Gerät abgeschaltet.

6.6.2 - Automatische Pumpenwahl

Wenn zwei Pumpen gesteuert werden und die Wechselfunktion aktiviert wurde (PUMPCONF – Pumpenkonfiguration), gleicht die Steuerung die Betriebsstunden im Rahmen der konfigurierten Pumpen-Umschaltverzögerung aus.

Nach Ablauf dieser Verzögerung wird Umschaltfunktion das nächste Mal aktiviert, wenn kein Verdichter im System arbeitet.

Einstellung der Verzögerung für den automatischen Pumpenwechsel

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Pumpenkonfiguration (PUMPCONF).
- 3. Legen Sie die Verzögerung automatischer Pumpenwechsel [clpmpdel] für Kühler ODER Verzögerung automatischer Pumpenwechsel [cdpmpdel] für Verflüssiger fest.

Verzög.Pumpenseq.wechsel [clpmpdel / cdpmpdel]	
24 bis 3000 h	48 h

6.6.3 - Regelung der Pumpendrehzahl

Wenn für die Pumpe ein variabler Volumenstrom gewählt wurde (werkseitige Einstellung), kann der Volumenstrom auf drei Weisen geregelt werden:

- Regelung einer festen Drehzahl: Die Steuerung hält für eine der Verdichterleistung entsprechende feste Drehzahl aufrecht.
- Konstante Temperaturdifferenz: Wasservolumenstromregelung nach Maßgabe einer konstanten Temperaturdifferenz am Wasserwärmetauscher.
- Konstante Druckdifferenz: Regelung des Wasservolumenstroms entsprechend dem Wasserdifferenzdruck (die Steuerung passt die Pumpendrehzahl kontinuierlich an).

Die Wahl der optimalen Methode für die Regelung des Wasserkreises sorgt auch für eine optimale Wasserversorgung im Wasserkreis. Die Pumpendrehzahl kann auch von einem Installateur mit Wartungszugangsberechtigung optimiert werden.

6.6.4 - Schutz der Pumpe (Schutz vor Festsitzen)

Die Regelung bietet die Möglichkeit, die Pumpe täglich um 14.00 Uhr für zwei Sekunden einzuschalten, wenn das Gerät abgeschaltet ist (Festsitzschutz der Pumpe).

Wenn das Gerät über zwei Pumpen verfügt, wird die erste Pumpe an den geraden Tagen eingeschaltet und die zweite an den ungeraden.

Das regelmäßige kurze Einschalten der Pumpen verlängert die Lebensdauer der Pumpenlager und die Dichtheit der Pumpendichtung.

Einstellung des regelmäßigen Pumpen-Kurzbetriebs

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Pumpenkonfiguration (PUMPCONF).
- 3. Stellen Sie den Verdichterpumpe Festsitzschutz[clpmpper] ODER Verflüssigerpumpe Festsitzschutz [cdpmpper] auf "ja" ein.

Verdichterpumpe Festsitzschutz [clpmpper] Verflüssigerpumpe Festsitzschutz [cdpmpper]

nein/ja ja

6.6.5 - Pumpen-Sparbetrieb

Die Regelung bietet die Funktion eines Pumpen-Sparbetriebs an, bei dem die Pumpe regelmäßig abgeschaltet wird, wenn das Gerät ausreichend versorgt wird (keine Kühlung oder Heizung erforderlich). Mit diesem Pumpen-Sparbetrieb lassen sich Kosten für die Energieversorgung sparen.

Die Funktion Pumpen-Sparbetrieb kann auf die Verflüssigerpumpe angewendet werden, wenn das Gerät im Heizbetrieb ist, und auf die Kühlpumpe, wenn sich das Gerät im Kühlbetrieb befindet.

Überprüfung der Sparkonfiguration der Pumpe

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. Wählen Sie Andere Status(MSC_STAT) aus.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass der *Pumpen-Sparbetriebsmodus* aktiviert ist (Eco Pump-Modus aktiv) [m_ecopmp].

Eco Pump-Modus	aktiv [m_ecopmp]
Nein/Ja	Ja

Der Pumpen-Sparmodus kann im Menü Verschiedenes Wartung (MSC_SERV) konfiguriert werden.

WICHTIG: Der Pumpen-Sparbetrieb ist nicht verfügbar, wenn das Regelgerät eine Pumpe mit variabler Drehzahl verwaltet. Diese Option bezieht sich nur auf Geräte mit bei denen der Wasservolumenstrom mit einer Wasserpumpe mit fester Drehzahl geregelt wird.



6.7 - Leistungsregelung

Die Regelung passt die Anzahl aktiver Verdichter so an, dass die Temperatur im Wärmetauscher stets dem Sollwert entspricht. Wie genau dies erreicht wird, hängt vom Volumen des Wasserkreises, vom Volumenstrom, von der Last und von der Anzahl verfügbarer Stufen am Gerät ab.

Das Regelsystem erfasst kontinuierlich Sollwerttemperaturabweichungen, die Abweichungsänderungsrate und die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittswassertemperatur, um den optimalen Zeitpunkt zu ermitteln, an dem die Leistung zu erhöhen oder zu reduzieren ist.

Wenn das Gerät innerhalb einer Stunde zu oft wartet oder der Verdichter jedes Mal weniger als 1 Minute lang arbeitet, wird die Anzahl der Verdichterstarts automatisch reduziert, wodurch die Regelung der Wasservorlauftemperatur an Präzision verliert.

Auch der Hochdruck, Niederdruck oder die Bedingungen im Wasserkreis können sich auf die Genauigkeit der Temperaturregelung auswirken. Die Verdichter werden in Reihe so ein- und ausgeschaltet, dass die Anzahl der Verdichterstarts ausgeglichen wird (nach Betriebszeit gewichteter Wert).

6.7.1 - Lastübernahmeabfolge der Kreise

Diese Funktion bestimmt, in welcher Reihenfolge die Leistung der Kreise angepasst wird. Die Belastung der Verdichter wird durch das Ein- und Ausschalten der Verdichter gesteuert. Es gibt zwei verschiedene Typen der Lastverteilung, eine gleichmäßige und eine gestufte Lastübernahme. Sie lassen sich über das Allgemeine Konfigurationsmenü (GENCONF – Allgemeine Konfiguration) auswählen und konfigurieren.

- Ausgeglichene Belastungsreihenfolge: Die Regelung hält bei der Be- und Entlastung des Geräts eine gleichmäßige Leistung zwischen allen Kreisen aufrecht. Die ausgeglichene Belastungsreihenfolge ist die von der Regelung verwendete Standardsequenz.
- Mehrstufige Belastungsreihenfolge: Die Regelung belastet den Leitkreis vollständig und startet dann erst die Folgekreise. Wenn die Last abnimmt, wird der nachrangige Kreis als erster entlastet. Die gestufte Lastübernahme wird aktiviert, wenn einer der Kreise wegen eines Fehlers abgeschaltet wird, wenn ein Kreis in den Zwangsbetrieb geschaltet wurde oder wenn die verbleibenden Kreise abgeschaltet oder voll belastet sind.

Einstellung der Lastsequenz der Kreise

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Allgemeine Konfiguration (GENCONF).
- 3. Wählen Sie die Gestufte Lastsequenz [seq_typ].

Gestufte Lastsequenz [seq_typ]	
Nein/Ja	Nein

6.7.2 - Leistung bei Gerät mit mehreren Kreisen

Die Funktion "Leit-/Folgekreis" bestimmt, welcher Kreis des Gerätes führend und welcher folgend ist. Diese Funktion steuert die Ein- und Ausschaltfolge von zwei Kältekreisen, genannt Kreis A und Kreis B.

Der Kreis, der als erster gestartet wird, ist der Leitkreis. Der Leitkreis wird angesteuert, um die Leistung zu erhöhen und wird zurückgefahren, um die Leistung zu senken. Welcher Kreis führend und welcher nachgeordnet ist, kann manuell oder automatisch festgelegt werden (Kreislaufbelast.sequenz, GENCONF – Allgemeine Konfiguration).

- Manuelle Festlegung des Leit-/Folgekreises: Kreis A oder Kreis B wird als führender Kreis gewählt. Der gewählte Kreis hat Priorität vor dem anderen Kreis.
- Automatische Festlegung des Leit-/Folgekreises: Die Regelung legt den Leitkreis fest und gleicht dabei die Betriebszeiten der Kreise aus (gewichtet nach der Anzahl der Starts jedes Kreises). So startet der Kreis mit den wenigsten Betriebsstunden immer als erster.

Festlegung der Priorität

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Allgemeine Konfiguration (GENCONF).
- 3. Kreislaufbelast.sequenz [lead_cir] einstellen.

Kre	Kreislaufbelast.sequenz [lead_cir]	
0	Auto	
1	A hat Priorität	
2	B hat Priorität	

6.8 - Leistungsbegrenzung

Das Regelsystem ermöglicht die kontinuierliche Regelung der Geräteleistung durch Einstellen der maximal zulässigen Leistung.

Die Leistungsbegrenzung wird in Prozent ausgedrückt, dabei bedeutet ein Grenzwert von 100 %, dass das Gerät mit voller Leistung arbeiten kann (es findet keine Begrenzung statt).

Die Geräteleistung kann begrenzt werden:

 Über einen vom Anwender gesteuerten potentialfreien Kontakt. Die Geräteleistung darf in diesem Fall den durch diese Kontakte aktivierten Grenzwert nicht überschreiten.

	Lastbegrenzungssollwert			
Kontakt	Keiner (100%)	Grenzwert 1		
LIM_SW1	Offen	Geschlossen		

- Durch Lastbegrenzung [DEM_LIM], die durch das Kommunikationsprotokoll (Systemmanager oder Master-Gerät einer Master-/Slave-Konfiguration) bestimmt wird.
- Durch Nachtbetrieb-Leistungsbegrenzung der Regelung. Wenn der Nachtbetrieb aktiv ist und die Begrenzung der Nachtleistung niedriger ist als die Begrenzung durch Kontakte, dann wird die Begrenzung der Nachtleistung verwendet.

Festlegung von Grenzwerten

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. Wählen Sie Sollwert (SETPOINT).
- 3. Legen Sie den Lastbegrenzungssollwert 1 [lim_sp1] fest.

Lastbegrenzungssollwert 1 [lim_sp1] 0 bis 100 % 100 %

Überprüfung des aktiven Lastbegrenzungswerts

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. Wählen Sie Allgemeine Parameter (GENUNIT) aus.
- 3. Überprüfen Sie den aktiven Lastbegrenzungswert [DEM_LIM].

Aktive Lastbegrenzung [DEM_LIM]				
0 bis 100 %	100 %			

Bei verschiedenen Quellen für den Grenzwert wird der aktive Lastbegrenzungswert (DEM_LIM) auf den niedersten der möglichen Werte eingestellt. Aktiver Lastbegrenzungswert [DEM_LIM] kann über das Netzwerk erzwungen werden.

Einstellung des Grenzwerts für den Nachtbetrieb

- 1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Wählen Sie Allgemeine Konfiguration (GENCONF).
- 3. Legen Sie die Leist.begrenz.Nacht [nh_limit] fest.

Leist.begrenz.Nac	ht [nh_limit]
0 bis 100 %	100 %

6.9 - Verflüssigungsdruckregelung (Option)

Die Geräte der Baureihe Dynaciat LG können zur Kühlung des Verflüssigerwasserkreises einen Trockenkühler steuern, die Geräte der Baureihe LGN können einen Luftverflüssiger steuern. In diesen Luftwärmetauschern sind alle erforderlichen elektronischen Steuerungen integriert.

6.9.1 - Dynaciat LG

Die Regelung kann folgende Konfigurationen regeln:

- Trockenkühler und Verflüssigerpumpe mit variabler Drehzahl. Die festen Ventilatorstufen und die Pumpendrehzahl werden so gesteuert, dass ein gleichbleibender Verflüssigungssollwert (einstellbarer Wert) aufrechterhalten wird.
- Verflüssigerpumpe mit variabler Drehzahl (ohne Steuerung eines Trockenkühlers). Die im Gerät integrierte Verflüssigerpumpe wird so geregelt, dass ein gleichbleibender Verflüssigungssollwert (einstellbarer Wert) aufrechterhalten wird.
- Trockenkühler und 3-Wege-Ventile. Die festen Ventilatorstufen und die Stellung des 3-Wege-Ventile werden so gesteuert, dass eine Inbetriebnahme bei niedrigen Außentemperaturen möglich ist und ein gleichbleibender Verflüssigungssollwert (einstellbarer Wert) aufrechterhalten wird.
- Nur 3-Wege-Ventil (ohne Steuerung eines Trockenkühlers). Die Stellung des 3-Wege-Ventils wird so gesteuert, dass ein gleichbleibender Verflüssigungssollwert (einstellbarer Wert) aufrechterhalten wird.
- Nur Trockenkühler (mit fester oder variabler Drehzahl). Nur die Ventilatorstufen des Trockenkühlers werden so gesteuert, dass eine gleichbleibende Austrittstemperatur am Trockenkühler (einstellbarer Wert) aufrechterhalten wird.

6.9.2 - Dynaciat LGN

Die Geräte der Baureihe Dynaciat LGN wurden speziell für Split-Systeme entwickelt, die zur Wärmeabgabe luftgekühlte Verflüssiger verwenden.

Die Steuerung des luftgekühlten Verflüssigers muss von einem speziell geschulten und qualifizierten Techniker bei der Installation des Gerätes konfiguriert werden. Für diesen Vorgang stellt der Hersteller geschulten Technikern spezielle Unterlagen zur Verfügung.

Die Regelung des Dynaciat LGN verfügt auch über eine Logik zur Steuerung der verschiedenen Arten von Ventilatoren mit fester oder variabler Drehzahl. Die Regelung optimiert den Betrieb des Systems fortlaufend durch Einsatz genau der Anzahl von Ventilatoren, die für eine effiziente Deckung der jeweiligen thermischen Last unter den jeweiligen Außentemperaturbedingungen erforderlich ist.

6.9.3 - Verflüssigungssollwert

Der Verflüssigungssollwert kann im Sollwert-Menü (SETPOINT) eingestellt werden.

Der Verflüssigungssollwert kann entsprechend der Außentemperatur korrigiert werden, um den Betrieb des Verflüssigungssystems zu optimieren.

Verflüssigungs- Regelungssollwert	Mindestwert	Standardwert	Maximaler Wert
Baureihe LG	30 °C	40 °C	58 °C
	(86 °F)	(104 °F)	(136,4 °F)
Baureihe LGN	35 °C	45 °C	55 °C
	(95 °F)	(113 °F)	(131 °F)

Für die Konfiguration der Verflüssigungssollwertkorrektur sind folgende Einstellungen erforderlich:

- hr_sel (Ausw. Heizrückstell.) eingestellt auf "1" (OAT) im Menü Heiz-/ Kühl-Konfig. (HCCONFIG).
- oathr_no (Außentemp.keine Korrektur.), oathr_fu (Außentemp.volle Korrektur.) und hr_deg (Korrekturwert Heizen) müssen im Menü Korrekturkonfiguration (RESETCFG) eingestellt werden. Näheres zur Korrektursteuerung (Rückstellung) siehe auch Abschnitt 6.5.2.

6.10 - Freie Kühlung mit Trockenkühler (DCFC)

Bei Geräten mit Trockenkühler ist der "Free Cooling"-Betrieb möglich, bei dem das Wasserkühlsystem die Wärme direkt im Luft/Wasser-Wärmetauscher ("Trockenkühler") abgibt.

Durch die Installation eines Trockenkühlers wird die freie Kühlung möglich. Hierbei werden niedere Außentemperaturen genutzt, um das Wasser zu kühlen, das dann in der Klimaanlage verwendet wird. Das System arbeitet am effizientesten bei Außentemperaturen unter 0 °C (32 °F).

Der Trockenkühler unterstützt nicht nur die Kühlung des Wassers zur Befriedigung des aktuellen Kühlbedarfs, sondern senkt auch den Energieverbrauch.

Der "Modus Freie Kühlung mit Trockenkühler" wird aktiviert, wenn die Außentemperatur ("Freikühl-Außenlufttemperatur") unter die Temperatur im Wasserkreis und unter den Aktivierungsgrenzwert fällt.

HINWEIS: Die Temperatur im Wasserkreis des Trockenkühlers und die Freikühl-Außenlufttemperatur werden von der Regelung ausgelesen und sind Nur-Lese-Werte, die über das Menü Status Freie Kühlung mit Trockenkühler (DCFC_STA) abgerufen werden können.

Die Regelung kann die Ventilatoren bei der Option Freie Kühlung mit Trockenkühler auf zwei Arten steuern, entweder stufenweise oder mit variabler Drehzahl. Es kann auch eine gemischte Konfiguration verwendet werden (gleichzeitige Regelung von Ventilatoren mit konstanter und mit variabler Drehzahl).

Der "Modus Freie Kühlung mit Trockenkühler" wird in der Regel abgeschaltet, wenn die Außentemperatur ("Freikühl-Außenlufttemperatur ") über die Temperatur im Wasserkreis und über den Aktivierungsgrenzwert steigt. Wenn es sich allerdings herausstellt, dass die Kühlleistung des Trockenkühlers nicht zur Erreichung des Kühlsollwerts ausreicht, wird zusätzlich der mechanische Kühlbetrieb gestartet (wenn die Freikühlleistung 100 % erreicht hat).

Kontrolle der Temperatur im Wasserkreis

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. DC Status Freikühlung (DCFC_STA) wählen.
- 3. Überprüfen Sie die FC-Wasserkreistemperatur [wloop].

FC-Wasserkreistemperatur [wloop] °C/°F

Kontrolle der Außenlufttemperatur

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. DC Status Freikühlung (DCFC STA) wählen.
- 3. Überprüfen Sie die Freikühl-Außenlufttemperatur[oat].

OAT-Freikühlung [oat]

°C/°F

HINWEIS: Die Außenlufttemperatur kann wird auch im Übersichtsbildschirm angezeigt.

6.11 - Master-/Slave-Konfiguration

Das Regelsystem ermöglicht eine Master-/Slave-Regelung von zwei über das Netzwerk verbundenen Geräten. Das Mastergerät kann lokal, aus Ferne oder über Netzwerkbefehle (herstellereigenes Protokoll) gesteuert werden, das Slavegerät ist immer im Netzwerkmodus.

Alle Steuerbefehle an die Master/Slave-Gruppe (Ein/Aus, Sollwertauswahl, Heizen/Kühlen usw.) werden von dem Gerät verarbeitet, das als Master konfiguriert ist. Die Befehle werden automatisch an das Slave-Gerät übertragen.

Wenn der Master-Flüssigkeitskühler während des Betriebs im Master-/ Slave-Modus abgeschaltet wird, wird auch der Slave-Flüssigkeitskühler abgeschaltet. Unter bestimmten Umständen kann das Slave-Gerät zuerst gestartet werden, um einen Ausgleich der Betriebszeiten der beiden Geräte zu gewährleisten.

Im Falle eines Ausfalls der Kommunikation zwischen den beiden Geräten wird jedes der Geräte in den autonomen Betriebsmodus zurückgeschaltet und so lange in diesem Modus betrieben, bis die Störung behoben wurde. Wenn das Mastergerät wegen eines Alarms abgeschaltet wird, erhält das Slave-Gerät eine Startfreigabe.

WICHTIG: Die Master-/Slave-Gruppe kann nur von Servicetechnikern konfiguriert werden.

6.12 - Nachtbetrieb

Für den Nachtbetrieb kann das Gerät so konfiguriert werden, dass es in einem bestimmten Zeitraum spezifische Parameter einhält. Im Nachtmodus wird die Leistung des Gerätes begrenzt. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen Ventilatoren wird reduziert (betrifft nur den Kühlmodus).

Der Nachtzeitraum wird durch eine Einschalt- und eine Ausschaltzeit definiert, die an jedem Wochentag gleich sind. Die Einstellungen für den Nachtbetrieb und der maximale Leistungswert können über das Konfigurationsmenü (GENCONF – Allgemeine Konfiguration) bestimmt werden. Nur angemeldete Benutzer können die Einstellungen des Nachtmodus ändern.

Einstellung des Nachtbetriebs

- 1. Rufen Sie das Konfigurationsmenü auf (nur möglich für angemeldete Benutzer).
- 2. Wählen Sie Allgemeine Konfiguration (GENCONF).
- 3. Einstellung der Parameter für den Nachtmodus.

Beginn Nachtm	odus [nh_start]				
00:00 bis 24:00					
Ende Nachtmod	lus [nh_end]				
00:00 bis 24:00					
Leist.begrenz.Nacht [nh_limit]					
0 bis 100 %	100 %				

6.13 - Glykolwasser (Option 5, Option 6)

Die Modelle Dynaciat werden mit verschiedenen Kühlflüssigkeiten, normales Wasser und Glykolwasser, zum Beispiel für tiefe Temperaturen (Option 6) und für mittlere Temperaturen (Option 5), angeboten. Die Glykolwasser-Option wird in der Regel für Anwendungen bei tiefen Temperaturen eingesetzt.

HINWEIS: Diese Option erfordert den Software-Aktivierungsschlüssel (siehe Abschnitt 6.16).

6.14 - BACnet (Option 149)

Mithilfe des BACnet/IP-Kommunikationsprotokolls können Gebäudemanagementsysteme oder programmierbare Steuergeräte mit der Connect-Touch-Regelung kommunizieren.

HINWEIS: Diese Option erfordert den Software-Aktivierungsschlüssel (siehe Abschnitt 6.16).

6.15 - Modbus (Option 149B)

Das Modbus-Kommunikationsprotokoll wird von der Gebäudeleittechnik oder den programmierbaren Regelungen zur Kommunikation mit der Connect-Touch-Regelung verwendet.

HINWEIS: Die Modbus-Option wird standardmäßig geliefert.

6.16 - Software-Aktivierungsschlüssel

Dynaciat-Geräte mit Connect Touch bieten einige zusätzliche Optionen, die Software-Aktivierungsschlüssel erfordern:

- Kühler-Flüssigkeitstyp:
- Glykollösung für mittlere Temperaturen, Option 5 (Dynaciat LGN)
- Glykolwasser für tiefe Temperaturen, Option 6 (Dynaciat LG)
- BACnet-Kommunikation (Option 149)

Diese softwareunterstützten Optionen können werksseitig oder bauseits durch den Servicetechniker eingestellt werden.

Für jede Option wird ein eigener Software-Aktivierungsschlüssel benötigt. Um den Software-Aktivierungsschlüssel zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst.

6.16.1 - Software-Optionen

Die Liste der verfügbaren Software-Aktivierungsschlüssel kann über das Hauptmenü überprüft werden.

Verfügbare Softwareoptionen überprüfen

- 1. Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2. Wählen Sie *Softwareoptionen* (OPT_STA). Für den Zugriff auf das Menü ist eine Anmeldung als Benutzer erforderlich.
 - Wenn der Status der Option auf "ja" gesetzt ist, bedeutet dies, dass der Software-Aktivierungsschlüssel für diese Option installiert ist.

	A - Software Options	
OPT5: Medium Brine	No	
OPT6: Low Brine	No	
OPT149: BACnet	No	
OPT149B: Modbus	Yes	
	1/1	A V

WICHTIG: Falls das Regelgerät ersetzt wird, müssen der/die NEUE(n) Software-Aktivierungsschlüssel, die auf der neuen MAC-Adresse basieren, erneut installiert werden (siehe auch Abschnitt 6.16.2).

6.16.2 - Austauschmodus

Wenn der Regler durch einen neuen ersetzt wird, befindet sich das System im Austauschmodus, der ab dem ersten Start des Verdichters bis zu 7 Tage dauern kann.

- Beim Austausch des Controllers ist es erforderlich, NEUE Software-Aktivierungsschlüssel zu installieren.
- Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Kundendienst-Vertreter und bitten Sie Ihn um NEUE Software-Aktivierungsschlüssel.

Im Austauschmodus:

- Die Softwareoptionen werden f
 ür einen begrenzten Zeitraum (7 Tage nach dem ersten Start des Verdichters) freigeschaltet. Nur Optionen, die zuvor auf dem Ger
 ät installiert wurden, sind im Ersatzmodus aktiv!
- Die Liste der verfügbaren Software-Optionen kann über das Hauptmenü überprüft werden (OPT_STA – Software Options).
- Der Alarm 10122 wird ausgelöst. Wenn während des Austauschmodus keine NEUEN Software-Aktivierungsschlüssel installiert werden, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt und die Software-Option(en) werden blockiert.

Der Austauschmodus endet mit der Installation des Software-Aktivierungsschlüssels oder nach Ablauf von 7 Tagen (7 Tage seit dem ersten Verdichterstart). WICHTIG: Nur Optionen, die vor dem Austausch des Regelgerätes installiert waren, sind im Austauschmodus aktiv.

6.16.3 - Installation des Softwareschlüssels

Installation des Software-Aktivierungsschlüssels über das Connect-Touch-Display

- 1. Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- Öffnen Sie das Menü Konfiguration (nur angemeldete Benutzer) und wählen Sie Optionen hinzufügen (ADD OPT).
 - Sicherstellen, dass bei der Eingabe des Software-Aktivierungsschlüssels das Gerät ausgeschaltet ist.

$) \bigcirc$	Add Options		
MAC Address Please Enter Your Softv	A6:EC:E7:E3:E2:31 ware Activation Key	1) 2]
L Unit must be Off			

Legende

1. MAC-Adresse der Regelung

2. Software-Aktivierungsschlüssel

- 3. Software-Aktivierungsschlüssel eingeben.
 - Wenn die letzten beiden Zeichen des Softwareschlüssels identisch sind (==), können diese weggelassen werden. Der Schlüssel wird übernommen.
 - Bei Eingabe des Softwareschlüssels Groß- und Kleinschreibung beachten.
- 4. Wenn der Software-Aktivierungsschlüssel auf dem Tastaturbildschirm angezeigt wird, mit **OK** bestätigen.
- 5. Wenn der Software-Aktivierungsschlüssel bestätigt wurde, erscheint die folgende Meldung auf dem Bildschirm: "Software-Aktivierungsschlüssel hinzugefügt".
- Der mit der aktivierten Funktionalität verbundene Parameter wird automatisch eingestellt, und auch das Regelsystem wird automatisch neu gestartet.
 - Wenn der Software-Aktivierungsschlüssel nicht richtig eingegeben wurde, erscheint die folgende Meldung auf dem Bildschirm: "Falscher Software-Aktivierungsschlüssel".
 - Wenn der Software-Aktivierungsschlüssel vorher hinzugefügt wurde, wird die folgende Meldung angezeigt: *"Schlüssel bereits eingegeben"*.

6.17 - Einstellung der Zeitschaltung

Die Regelung verfügt über drei Zeitpläne. Mit dem ersten (OCCPC01S) wird das Ein- und Ausschalten des Gerätes gesteuert, mit dem zweiten (OCCPC02S) die Wahl zwischen zwei Sollwerten und mit dem dritten (OCCPC03S) der Zeitplan für die Brauchwassererhitzung (für LG - LGN-Baureihen nicht anwendbar).

Das **erste Zeitschaltungsprogramm** (Zeitschaltung 1, OCCPC01S) bietet die Möglichkeit zur automatischen Umschaltung des Gerätes zwischen dem Anwesenheits- und Abwesenheitsmodus. Das Gerät wird nur während der Anwesenheitszeiten gestartet.

Das **zweite Zeitschaltungsprogramm** (Zeitschaltung 2, OCCPC02S) bietet die Möglichkeit zur automatischen Umschaltung des aktiven Sollwerts zwischen dem Anwesenheits- und Abwesenheitssollwert. Während der Anwesenheitszeiten gilt der Kühl-Heizbetriebssollwert 1 und während der Abwesenheitszeiten der Kühl-Heizbetriebssollwert 2.

Belegtzeiten

Die Steuerung bietet dem Anwender die Möglichkeit, acht Belegungszeiträume zu bestimmen, die jeweils über folgende Variablen zu definieren sind:

- Wochentag: W\u00e4hlen Sie die Wochentage aus, f\u00fcr die der Belegungszeitraum zutreffen soll.
- Belegungszeit ("belegt von" bis "belegt bis"): Wählen Sie die Uhrzeiten für die gewählten Tage.
- Zeitl. Überst.-Erweiterg: Zur Erweiterung des Zeitplans bei Bedarf. Dieser Parameter kann für unregelmäßig auftretende Ereignisse genutzt werden. Beispiel: Wenn das Gerät normalerweise für einen Betrieb von 8:00 bis 18:00 Uhr programmiert wurde, die Klimaanlage aber an einem bestimmten Tag länger laufen soll, können Sie diese Funktion nutzen. Wenn Sie den Parameter auf "2" setzen, verlängert sich der Belegungszeitraum für den betreffenden Tag bis 20:00 Uhr.

Einstellung des Start-/Stopp-Zeitplans des Geräts

- 1. Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2. Navigieren Sie zum Konfigurationsmenü (nur für angemeldete Benutzer) und wählen Sie *Zeitplan* aus (ZEITPLAN).
- 3. Gehen Sie zu OCCPC01S.
- 4. Wählen Sie die betreffenden Kontrollkästchen aus und bestimmen Sie die Belegung für bestimmte Tage.
- 5. Definieren Sie den Belegungszeitraum.
- 6. Nachdem der Zeitplan festgelegt wurde, wird der betreffende Zeitraum mit einem grünen Band auf der Uhrzeitanzeige kenntlich gemacht.
- Drücken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen und den Bildschirm zu verlassen.



Legende

- 1. Auswahl der Tage für den Zeitplan
- Anfang/Ende des Zeitplans
 Vorangegangener Zeitraum

4. Nächster Zeitraum

Alle Programme sind im Unbelegt-Modus, wenn keine Zeitplanperiode aktiv ist.

Wenn zwei Perioden sich überlappen und beide am selben Tag aktiv sind, hat der Belegt-Modus Vorrang vor der Unbelegt-Periode.

Beispiel: Einrichtung eines Zeitplans (Zeitplan 1)

Stunde	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON	FER
0:00	P1							
1:00	P1							
2:00	P1							
3:00								
4:00								
5:00								
6:00								
7:00	P2	P2	P3	P4	P4	P5		
8:00	P2	P2	P3	P4	P4	P5		
9:00	P2	P2	P3	P4	P4	P5		
10:00	P2	P2	P3	P4	P4	P5		
11:00	P2	P2	P3	P4	P4	P5		
12:00	P2	P2	P3	P4	P4			
13:00	P2	P2	P3	P4	P4			
14:00	P2	P2	P3	P4	P4			
15:00	P2	P2	P3	P4	P4			
16:00	P2	P2	P3	P4	P4			
17:00	P2	P2	P3					
18:00			P3					
19:00			P3					
20:00			P3					P6
21:00								
22:00								
23:00								

	Beleat
	Bologi
	Unbelegt
MON:	Montag
DIE:	Dienstag
MIT:	Mittwoch
DON:	Donnerstag
FRE	Freitag
SAM:	Samstag
SON:	Sonntag
FER:	Ferien

Periode / Zeitplan	Beginnt um	Endet um	Aktiv am (Tage)	
P1: Periode 1	0:00	3:00	Montag	
P2: Periode 2	7:00	18:00	Montag + Dienstag	
P3: Periode 3	7:00	21:00	Mittwoch	
P4: Periode 4	7:00	17:00	Donnerstag + Freitag	
P5: Periode 5	7:00	12:00	Samstag	
P6: Periode 6	20:00	21:00	Ferien	
P7: Periode 7	In diesem Beispiel nicht verwendet			
P8: Periode 8	In diesem Beispiel nicht verwendet			

6.18 - Ferien

In der Regelung können bis zu 16 Ferienzeiträume definiert werden. Jeder Zeitraum wird durch drei Parameter bestimmt: dem Monat dem Startdatum und der Dauer des Ferienzeitraums.

Während der Ferienperioden arbeitet die Regelung im Belegt- oder Unbelegtmodus, abhängig davon, welche Perioden als Ferien bestätigt wurden. Jede Ferienperiode kann vom Benutzer im Konfigurationsmenü geändert werden (HOLIDAY – Ferienmenü).

6.19 - Trends

Diese Funktion bietet eine Visualisierung der Betriebsabläufe des Gerätes und die Möglichkeit der Überwachung ausgewählter Parameter.

Zur Anzeige von Trends

- 1. Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2. Wählen Sie Trends (TRENDING).
- 3. Wählen Sie die anzuzeigenden Parameter und drücken Sie zum Abschluss auf **Speichern** unten links im Bildschirm.

(rendings		\bigcirc	٩
		Name	Units	Min	Max	
		GENUNIT_CAPA_T	%	0.0	100.0	
		GENUNIT_CAPB_T	%	0.0	100.0	
	\checkmark	GENUNIT_CTRL_PN	°C	0.0	50.0	
	\checkmark	TEMP_EWT	°C	0.0	48.9	
		TEMP_LWT	°C	0.0	48.9	

 Drücken Sie die Trend-Schaltfläche . um das Diagramm mit den Trends für die ausgewählten Parameter anzuzeigen.

$\textcircled{\bullet}$		Trendings	Plot		
GENUNIT_CAPA Y-0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0	_TGENUNIT_ Y	CTRL_PNT 1	TEMP_EWT Y-2	TEN	ИР_LWT Ү-З
0.0 02:58 2020/07/15	04:58 2020/07/15	06 [:] 58 2020/07/15	08:58 2020/07/15	10 ⁵⁸ 2020/07/15	12:58 2020/07/15

- Mit der Zeitleiste hin und her bewegen oder mit
 oder der Zeitleiste hin und her bewegen oder mit
 oder der Zeitleiste hin und her bewegen oder mit
- Mit der Vergrößerungs-Schaltfläche können Sie die Ansicht vergrößern, mit der Verkleinerungs-Schaltfläche angezeigten Bereich erweitern.
- Mit der Aktualisierungs-Schaltfläche können Sie die Daten erneut laden.

Nur für die Internetbenutzeroberfläche:

 Stellen Sie den Zeitbereich (Start-/Enddatum und Uhrzeit) am unteren Rand des Trend-Druckbildschirms ein und drücken Sie auf die Pfeiltaste , um das Diagramm der Leistung des Geräts innerhalb eines ausgewählten Zeitraums anzuzeigen.

		Trendings	Plot			
+ GENUNT_CAPA_T 0.0	 CONUNT_CTRL/INT 11 	◆ TEMP_EWT ◆ TEMP_EWT ¥2 ¥3				
60:00-						
40.00 -						
0.00	06.00	oriso	09.00		11.00	13.00
20200/15	2020/01/25	28204//15	2020/01/25	25	2040.15	2020/012
		^ ^				
Stat 20200015		U U End U	200/15		11 0	
		101 01 04 04	10 101 10			
						10

6.20 - Benutzer-Schnelltest

Mit der Schnelltest- Funktion können Benutzer testen und überprüfen, ob sich bestimmte Komponenten des Geräts korrekt verhalten (nur angemeldete Benutzer können den Schnelltest aktivieren).

Schnelltestaktivierung

- 1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
- 2. Wählen Sie *Schnelltest 1* (QCK_TST1). Für den Zugriff auf das Menü ist eine Anmeldung als Benutzer erforderlich.
- 3. Setzen Sie Schnelltest aktivieren [QCK_TEST] auf "ja".

Schnelltest aktivieren [QCK_TEST]					
Nein/Ja	,	Ja			

WICHTIG: Um die Schnelltest-Funktion zu aktivieren, muss das Gerät abgeschaltet werden (Lokaler Modus Aus).

Sobald die Funktion "Schnelltest" aktiviert ist, ist es möglich, Parameter wie z.B. Lüfterausgänge, Pumpenbefehle usw. zu testen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung der Tabelle "Schnelltest 1" (QCKK_TST1 - Schnelltest 1) in Abschnitt 5.1.

7.1 - Internet-Schnittstelle

Die Connect-Touch-Regelung bietet die Möglichkeit, über eine Internetschnittstelle auf Geräteparameter zuzugreifen und sie zu ändern. Um sich über die Internet-Schnittstelle mit der Regelung zu verbinden zu können, muss die IP-Adresse des Gerätes bekannt sein.

Überprüfung der IP-Adresse des Gerätes

- 1. Rufen Sie das System-Menü auf.
- 2. Wählen Sie Netzwerk (NETWORK).
- Überprüfen Sie die TCP/IP-Adresse von "IP-Netzwerkschnittstelle J5 (eth0)".
 - Standard-Adresse des Gerätes: 169.254.1.1 (J5, eth0)
 - Die IP-Adresse des Gerätes kann in der Netzwerk-Tabelle im Menü System geändert werden (siehe Abschnitt 5.6).

Zugang zur Connect-Touch-Internetschnittstelle

- 1. Öffnen Sie den Webbrowser.
- Geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in der Adressleiste des Webbrowsers ein. Beginnen Sie mit https://, gefolgt von der IP-Adresse des Geräts.

Beispiel: https://169.254.1.1

- 3. Drücken Sie auf Enter.
- 4. Die Internetschnittstelle wird geladen.

WICHTIG: Es können drei Benutzer gleichzeitig eine Verbindung herstellen, sie sind alle gleichberechtigt. Dabei wird immer die zuletzt erfolgte Änderung berücksichtigt.



Mindestanforderungen an den Webbrowser:

- Internet Explorer (Version 11 oder höher)
- Mozilla Firefox (Version 60 oder höher)
- Google Chrome (Version 65 oder höher)

Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät nicht über die Internetschnittstelle ein- und ausgeschaltet werden. Alle anderen Funktionen, die Überwachung der Geräteparameter und die Gerätekonfiguration eingeschlossen, können über den Webbrowser ausgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk vor bösartigen Angriffen und anderen Sicherheitsbedrohungen geschützt ist. Ermöglichen Sie keinen offenen Zugriff ohne ausreichende Netzsicherheit.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch mangelnde Netzsicherheit verursacht werden.

7.2 - Technische Unterlagen

Wenn Sie die CONNECT TOUCH-Regelung über einen PC-Webbrowser ansprechen, haben Sie direkten Zugriff auf alle technischen Unterlagen des Produkts und seiner Komponenten.

Stellen Sie die Verbindung zur Connect-Touch-Regelung her und

klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche für die Technischen

Unterlagen, um eine Liste aller das Gerät betreffenden Dokumente anzuzeigen.

Zu den technischen Unterlagen gehören folgende Dokumente:

- Ersatzteildokument: Eine Liste aller Ersatzteile f
 ür das Ger
 ät, mit Artikelnummer, Beschreibung und Skizze.
- Versch.: Dokumente wie Schaltpläne, Maßzeichnungen und Gerätezertifikate.
- DGRL: Druckgeräterichtlinie.
- IBW: Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung, Installations- und Wartungsanleitung f
 ür die Regelung.

Klicken Sie auf die **Hilfe**-Schaltfläche **?**, um die BACnet- oder Modbus-Bedienungsanleitung und die von Connect Touch verwendeten Open-Source-Lizenzen anzuzeigen.

Document	Language	Туре
BACnet User's guide	English	PDF
BACnet Guide utilisateur	French	PDF
<u>ModBus User's guide</u>	English	PDF
ModBus Guide utilisateur	French	PDF
License information	English	PDF

WICHTIG: Bitte sichern Sie alle Daten (Dokumente, Zeichnungen, Diagramme usw.) zum Beispiel auf Ihrem Computer. Wenn der Speicher des Displays gelöscht oder das Display ersetzt wird, gehen alle Dokumente verloren. Sorgen Sie dafür, dass alle Dokumente aufbewahrt werden und jederzeit zugänglich sind.

8.1 - Diagnosefunktionen der Regelung

Das Regelungssystem verfügt über eine Vielzahl von Fehlersuch-Hilfsfunktionen, die das Gerät vor Risiken schützen können. Die lokale Schnittstelle bietet schnellen Zugriff auf Funktionen zum Überwachen der Betriebsbedingungen. Wenn eine Betriebsstörung erkannt wird, wird ein Alarm ausgelöst.

Bei einem Alarm:

Die Glocke in der Connect-Touch-Benutzeroberfläche fängt an zu klingeln.



Ein **blinkendes Glockensymbol** verweist auf einen Alarm, der ausgelöst wurde, ohne dass das Gerät angehalten wurde.

Ein ununterbrochen leuchtendes Glockensymbol zeigt an, dass das Gerät abgeschaltet wurde, weil eine Störung erfasst wurde.

- Die entsprechenden Alarmausgänge sind aktiviert.
- Es wird ein Fehlercode angezeigt.
- Über das Netzwerk wird eine Meldung gesendet.

Die Connect-Touch-Regelung unterscheidet zwischen zwei Arten von Alarmen:

- Allgemeine Alarme betreffen Pumpenstörungen, Transmitterfehler, Netzwerkverbindungsprobleme usw.
- Kritische Alarme betreffen Prozessstörungen.

WICHTIG: Alle Informationen über Alarme (aktuelle und frühere) finden sich im Menü Alarme.

8.2 - Anzeige der aktiven Alarme

Im Menü der aktiven Alarme können bis zu 10 aktive Alarme angezeigt werden.

Zugriff auf die Liste der aktuell aktiven Alarme

- 1. Drücken Sie auf die Alarm-Schaltfläche oben rechts im Bildschirm.
- 2. Wählen Sie Aktive Alarme (CUR_ALM) aus.
- 3. Die Liste der aktiven Alarme wird angezeigt.

C	$\mathbf{\Theta}$	Current ,	Alarms		
4.	2020/10/29	- 10:31	- Alarm		
1:	Cooler flow swi	itch failure			
	2020/10/29	- 10:31	- Alarm		
2:	Loss of communication with SIOB Board Number 2				
<u>.</u>	2020/10/29	- 10:31	- Alarm		
3;	Loss of comm	unication with SIOB B	pard Number 1		
4.	2020/10/27	- 11:15	- Alarm		
4;	Circuit B Suctio	n Pressure Transduc	er Failure		
			1/2	A V	

8.3 - E-Mail-Mitteilungen

Die Regelung bietet die Möglichkeit zur Bestimmung von einem oder zwei Empfängern, die bei jedem Auftreten eines Alarms sowie nach jeder Rücksetzung der bestehenden Alarme eine E-Mail-Mitteilung erhalten sollen.

Festlegung von E-Mail-Empfängern

- 1. Drücken Sie auf Schaltfläche **Hauptmenü** und wählen Sie das Konfigurationsmenü.
- 2. Rufen Sie das Netzwerkmenü auf.
- 3. Wählen Sie *E-Mail-Konfiguration* (EMAILCFG).
- 4. Legen Sie Benutzer-E-Mail-Adressen fest.

8.4 - Rücksetzen von Alarmen

Alarme können entweder automatisch durch die Regelung oder manuell über den Touchscreen oder die Weboberfläche zurückgesetzt werden.

- Das Menü "Alarme zurücksetzen" zeigt bis zu 5 Alarmcodes an, die aktuell für das Gerät aktiv sind.
- Zur Rücksetzung der Alarme braucht das Gerät nicht angehalten werden.
- Nur angemeldete Benutzer können Gerätealarme zurückstellen.

Manuelles Rücksetzen eines Alarms

- 1. Drücken Sie auf die Alarm-Schaltfläche oben rechts im Bildschirm.
- 2. Wählen Sie Alarmentriegelung(ALARMRST) aus.
- Setzen Sie "Alarm-Rückstellung" auf "Ja" und drücken Sie auf die Schaltfläche Manuell.



Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Ein externer Befehl ist hierfür nicht erforderlich. Fehler, die zum Zeitpunkt der Stromunterbrechung aktiv waren, werden jedoch gespeichert und können in bestimmten Fällen verhindern, dass ein Kreis oder das Gerät wieder in Betrieb geht. Nachdem die Alarmursache identifiziert und behoben wurde, wird der nicht mehr aktive Alarm im Alarm-Verlaufsprotokoll angezeigt.

WICHTIG: Nicht alle Alarme können vom Benutzer zurückgesetzt werden. Einige Alarme werden automatisch zurückgesetzt, wenn die Betriebsbedingungen wieder normal sind.

8.5 - Alarmprotokoll

Informationen über behobene Alarme werden im Alarmverlaufsmenü gespeichert, das eine Liste der 50 zuletzt aufgetretenen allgemeinen Alarme sowie eine der 50 zuletzt aufgetretenen kritischen Alarme enthält.

Zugriff auf das Alarmprotokoll

- 1. Drücken Sie auf die Alarm-Schaltfläche oben rechts im Bildschirm.
- Wählen Sie Alarmprotokoll (ALMHIST1) oder Protokoll wesentlicher Alarme (ALMHIST2).
- 3. Es werden die vergangenen Alarme angezeigt.

C	$\mathbf{\Theta}$	Alarm H	listoric			
4.	2020/10/27	- 11:15	- Alarm			
1.	Circuit B Suctio	Circuit B Suction Pressure Transducer Failure				
<u>э</u> .	2020/10/27	- 11:15	- Alarm			
2;	Circuit B Disch	arge Pressure Trans	ducer Failure			
<u>э</u> .	2020/10/27	- 11:15	- Alarm			
3;	Circuit A Suctio	n Pressure Transduc	er Failure			
4.	2020/10/27	- 11:15	- Alarm			
4.	Circuit A Disch	arde Pressure Transi	lucer Failure			
			1/2	A		

8.6 - Beschreibung der Alarme

Jbus- Nr.	Alarmcode	Beschreibung	Mögliche Ursache	Auswirkung	Rücksetzungstyp
Tempe	eraturfühler	Fehler		·	
1	15001	Wasserwärmetauscher Eintrittstemperaturfühlerfehler	Temperaturfühler defekt	Gerät schaltet ab	Automatisch, sobald der Fühler Messwerte im Normalbereich erfasst
2	15002	Wasserwärmetauscher Austrittstemperaturfühlerfehler	Wie oben	Wie oben	Wie oben
3	15006	Thermistorfehler, Verflüssiger Wassereintritt	Wie oben	Wie oben	Wie oben
4	15007	Thermistorfehler, Verflüssiger Wasseraustritt	Wie oben	Wie oben	Wie oben
5	15010	Fehler Außentemperaturfühler	Wie oben	Wie oben	Wie oben
6	15011	Thermistorfehler Master-/Slave-Fühler	Wie oben	Die Master/Slave-Steuerung wird deaktiviert, beide Geräte arbeiten ab sofort eigenständig	Wie oben
7	15012	Fehler Sauggastemperaturfühler Kreis A	Wie oben	Kreis A wird abgeschaltet	Wie oben
8	15013	Fehler Sauggastemperaturfühler Kreis B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Wie oben
9	15032	Fehler Master-/Slave-Fühler in der gem. Austrittsleitung	Wie oben	Die Master/Slave-Steuerung wird deaktiviert, beide Geräte arbeiten ab sofort eigenständig	Wie oben
10	15036	Trockenkühler WAT Thermistorfehler	Wie oben	Gerät schaltet ab	Wie oben
11	15044	Kreis A Heißgas Thermistorfehler	Wie oben	Kreis A wird abgeschaltet	Wie oben
12	15045	Kreis B Heißgas Thermistorfehler	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Wie oben
88	15046	Fehler des Thermokontakts im Freikühlwasserkreis	Wie oben	Der Freikühl-Modus (Trockenkühler) wird beendet	Wie oben
89	15047	Fehler Temperaturfühler Freikühl-Vorlauf	Wie oben	Wie oben	Wie oben
90	15048	Fehler Außentemperaturfühler Freikühlung	Wie oben	Wie oben	Wie oben
Trans	nitterfehler				1
13	12001	Fehler Hochdrucktransmitter Kreislauf A	Defekter Transmitter	Kreis A wird abgeschaltet	Automatisch, wenn die gemessenen Spannungswerte wieder im normalen Bereich sind
14	12002	Fehler Hochdrucktransmitter Kreislauf B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Wie oben
15	12004	Fehler Niederdrucktransmitter Kreislauf A	Wie oben	Kreis A wird abgeschaltet	Automatisch (bis zu 3 Alarme innerhalb 24 h); andernfalls manuell
16	12005	Fehler Niederdrucktransmitter Kreislauf B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Wie oben
17	12024	Wasserwärmetauscher Eintrittstemperaturfühlerfehler	Wie oben	Gerät schaltet ab	Automatisch, wenn die gemessenen Spannungswerte wieder im normalen Bereich sind
18	12025	Wasserwärmetauscher Austrittstemperaturfühlerfehler	Wie oben	Wie oben	Wie oben
19	12026	Wasserverflüssiger Eintrittstemperaturfühlerfehler	Wie oben	Wie oben	Wie oben
20	12027	Wasserverflüssiger Austrittstemperaturfühlerfehler	Wie oben	Wie oben	Wie oben
Komm	unikationsf	ehler	l		
21	4901	Unterbrechung der Kommunikation mit der SIOB/ CIOB-Platine Nummer 1	Bus-Installationsfehler, Kommunikationsfehler	Gerät schaltet ab	Automatisch, sobald die Kommunikation wiederhergestellt wurde
22	4902	Unterbrechung der Kommunikation mit der SIOB/ CIOB-Platine Nummer 2	Wie oben	Wie oben	Wie oben
23	4601	Kommunikationsverlust mit AUX1 Platine zur Heizgeräteregelung	Wie oben	Wie oben	Wie oben
24	4602	Kommunikationsverlust mit AUX1-Verflüssigerplatine	Wie oben	Wie oben	Wie oben
26	4604	Kommunikationsverlust mit AUX1-Optionsplatine	Wie oben	Abhängig von den Optionen: Master/Slave: Die Master/Slave- Steuerung wird deaktiviert, beide Geräte arbeiten ab sofort eigenständig Glykolwasser-Wasser: Kreis A wird abgeschaltet; Außenlufttemperaturfühler: Gerät schaltet ab	Wie oben
27	4605	Kommunikationsfehler mit Freikühl-Platine 1 (DCFC)	Wie oben	Das Gerät geht wieder in den mechanischen Kühlbetrieb	Wie oben
Proze	ssfehler				
28	10001	Frostschutz Kühlwärmetauscher	Kein Wasserdurchfluss, Fehler Temperaturfühler	Das Gerät schaltet ab, aber die Pumpe läuft weiter	Automatisch (erster Alarm innerhalb 24 Stunden); andernfalls manuell
29	10005	Niedrige Verdampfungstemperatur Kreislauf a	Defekter Drucktransmitter, blockiertes EXV oder zu wenig Kältemittel	Kreis A wird abgeschaltet	Wie oben
30	10006	Niedrige Verdampfungstemperatur Kreislauf B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Wie oben
			I	-	1

8 - DIAGNOSE

Jbus- Nr.	Alarmcode	Beschreibung	Mögliche Ursache	Auswirkung	Rücksetzungstyp
31	10008	Zu hohe Überhitzung Kreislauf A	Defekter Drucktransmitter, defekter Temperaturfühler, blockiertes EXV oder zu wenig Kältemittel	Kreis A wird abgeschaltet	Manuell
32	10009	Zu hohe Überhitzung Kreislauf B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Manuell
33	10011	Niedrige Überhitzung Kreislauf A	Wie oben	Kreis A wird abgeschaltet	Manuell
34	10012	Niedrige Uberhitzung Kreislauf B	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Manuell
35	10015	Fehler Kühlwasserströmungswächter	Unnormale Bedingungen auf Verflüssigerseite	Gerät schaltet ab	Automatisch (7-mal innerhalb von 24 Stunden); andernfalls manuell
36	10016	Verdichter A1 nicht gestartet oder kein Druckanstieg messbar	Fehler des Trennschalters oder der Sicherung des Verdichters, Verdichterkontakt offen	Verdichter A1 schaltet ab	Manuell
37	10017	Verdichter A2 nicht gestartet oder kein Druckanstieg messbar	Wie oben	Verdichter A2 schaltet ab	Manuell
38	10018	Verdichter A3 nicht gestartet oder kein Druckanstieg messbar	Wie oben	Verdichter A3 schaltet ab	Manuell
39	10020	Verdichter B1 nicht gestartet oder kein Druckanstieg messbar	Wie oben	Verdichter B1 schaltet ab	Manuell
40	10021	Verdichter B2 nicht gestartet oder kein Druckanstieg messbar	Wie oben	Verdichter B2 schaltet ab	Manuell
41	10028	Fehler bauseitige Verriegelung	Bauseitiger Verriegelungseingang aktiviert (Notschalter ist offen)	Gerät schaltet ab	Automatisch (wenn das Gerät abgeschaltet war), andernfalls manuell
42	10029	Kommunikationsverlust mit Systemmanager	Kommunikationsfehler	Das Gerät kehrt zum eigenständigen Betrieb zurück	Automatisch, wenn die Kommunikation mit dem Systemmanager wiederhergestellt wird
43	10030	Kommunikationsfehler Master/Slave	Fehlerhafte Bus- Installation	Master-/Slave-Regelung beendet und das Gerät geht in den autonomen Betrieb	Automatisch, wenn die Kommunikation wiederhergestellt wird
44	10031	Notabschaltung des Gerätes über das Netzwerk	Notabschaltungsbefehl über das Netzwerk	Gerät schaltet ab	Automatisch, wenn der Not-Aus deaktiviert wird
45	10032	Fehler Verdampferpumpe 1	Durchflusswächter- oder Wasserpumpenfehler	Das Gerät wird mit einer anderen Pumpe neugestartet. Wenn keine weitere Pumpe verfügbar ist, wird das Gerät abgeschaltet.	Manuell
46	10033	Fehler Verdampferpumpe 2	Wie oben	Wie oben	Manuell
47	10037	Wiederholte Hochdruckübersteuerung Kreis A	Wiederholte Leistungsabfälle	Keine	Automatisch (keine Heißgasübersteuerung innerhalb 30 min); andernfalls manuell
48	10038	Kreislauf B - Wiederholte Übersteuerung hohe Heißgastemp.	Wie oben	Keine	Wie oben
49	10040	Kreislauf A - Wiederholte Übersteuerung hohe Sauggastemp.	Wie oben	Kreis A wird abgeschaltet	Manuell
50	10041	Kreislauf B - Wiederholte Übersteuerung hohe Sauggastemp.	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Manuell
51	10043	Wassertemperatur am Verflüssigereintritt	Niedrige Eintrittsflüssig- keitstemperatur im Heizbetrieb	Gerät schaltet ab	Automatisch, wenn die Wassertemperatur wieder normal ist oder der Heizbetrieb beendet wird
52	10051	Verdampferströmungswächterauslösung	Strömungswächterfehler	Gerät schaltet ab	Automatisch, wenn das Gerät abgeschaltet wurde und keine interne Pumpe konfiguriert war; andernfalls manuell
53	10063	Kreislauf A Fehler Hochdruckschalter	Hochdruckschalter ist offen, Verdichterfehler	Kreis A wird abgeschaltet	Manuell
54	10064	Kreislauf B Fehler Hochdruckschalter	Wie oben	Kreis B wird abgeschaltet	Manuell
55	10073	Fehler Kaltwasserpumpe 1	Fehler Wasserpumpe	Das Gerät wird mit einer anderen Pumpe neugestartet. Wenn keine weitere Pumpe verfügbar ist, wird das Gerät abgeschaltet.	Manuell
56	10074	Fehler Kaltwasserpumpe 2	Wie oben	Das Gerät wird mit einer anderen Pumpe neugestartet. Wenn keine weitere Pumpe verfügbar ist, wird das Gerät abgeschaltet.	Manuell
57	10097	Wassertemperaturfühler am Kühler-Wärmetauscher vertauscht	Einlass- und Auslasstemperatur vertauscht	Gerät schaltet ab	Manuell
58	10098	Wassertemperaturfühler am Verflüssiger- Wärmetauscher vertauscht	Wie oben	Gerät schaltet ab	Manuell

8 - DIAGNOSE

Jbus- Nr.	Alarmcode	Beschreibung	Mögliche Ursache	Auswirkung	Rücksetzungstyp
86	10099	Fehler möglicher Kältemittelverlust	Kältemittel-Leckage entdeckt	Keine	Automatisch
87	10101	Fehler des Free-Cooling-Prozesses	Trockenkühlerfehler	Keine	Automatisch, wenn die Betriebsbedingungen wieder normal sind
Wartu	ng und Wer	kseinstellungen			
61	7001	Unzulässige Konfiguration	Herstellerkonfiguration	Das Gerät kann nicht gestartet werden	Automatisch, nachdem die Konfiguration vorgenommen wurde
60	8000	Wiederherstellung der Werkseinstellungen erforderlich	Die Gerätegröße wurde nicht konfiguriert	Das Gerät kann nicht gestartet werden	Automatisch, nachdem die Konfiguration vorgenommen wurde
92	8001	Unzulässige Herstelleridentifikation	Falsche Gerätekonfiguration	Das Gerät kann nicht gestartet werden	Automatisch, nachdem die Konfiguration korrigiert wurde
62	13nnn	001: Kreis A Kältemittelverlust 002: Kreis B Kältemittelverlust 003: Warnung wegen des Wasserkreisvolumens 004: Wartung erforderlich 005: Periodische F-Gas-Kontrolle erforderlich	Wartungsmaßnahme erforderlich / Wenden Sie sich an den Wartungsdienst des Herstellers	Keine: wenden Sie sich an einen Wartungstechniker	Manuell
91	10122	Austauschmodus: Bitte kontaktieren Sie die Kundendienst-Vertretung, um die Optionen zu aktivieren.	Austauschmodus: Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienst, um Aktivierungsschlüssel zu erhalten, mit denen Sie Softwareoptionen abrufen (oder aktivieren) können	Austauschmodus: Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienst, um Aktivierungsschlüssel zu erhalten, mit denen Sie Softwareoptionen abrufen (oder aktivieren) können	Automatisch, sofern Software- Aktivierungsschlüssel installiert wurde Automatisch, wenn Software- Aktivierungsschlüssel nicht innerhalb von 7 Tagen seit dem ersten Verdichterstart bereitgestellt wird (der Alarm wird zurückgesetzt, und softwareunterstützte Optionen werden gesperrt)
Maste	r/Slave-Feh	er	1		
59	9001	Master/Slave-Konfigurationsfehler	Konfigurationsfehler	Der Master/Slave-Betrieb wird deaktiviert, beide Geräte arbeiten ab sofort eigenständig	Automatisch, wenn die Master-Konfiguration wieder in den normalen Bereich zurückgekehrt ist oder wenn das Gerät nicht mehr im Master-/Slave-Modus ist
Fehler	Verflüssige	er-Wasserkreis	[1	
73	11100	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis	Kalibrierung	Gerät schaltet ab	Automatisch
75	11103	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis - Wasserdruck zu gering	Wasserdruck am Eintritt unter 60 kPa	Gerät schaltet ab	Automatisch (6-mal innerhalb von 24 Stunden); andernfalls manuell
76	11104	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis - Pumpe nicht gestartet	Zu niederer oder zu hoher Wasserdruckmesswert	Gerät schaltet ab	Wie oben
78	11106	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis - Pumpe überlastet	Wasserdruckverlust zu gering	Gerät schaltet ab	Automatisch
79	11107	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis - sehr geringer Volumenstrom	Schalterfehler	Gerät schaltet ab	Automatisch (6-mal innerhalb von 24 Stunden); andernfalls manuell
80	11108	Fehler Verflüssiger-Wasserkreis - Drücke vertauscht	Druckfühler vertauscht	Gerät schaltet ab	Manuell
Kühle	rkreis-Proze	essfehler			
66	11200	Kühler Wasserkreis Prozessfehler - Nullfehler	Kalibrierung feblgeschlagen	Gerät schaltet ab	Automatisch
67	11203	Kühler Wasserkreisfehler - Wasserdruck zu gering	Wasserdruck am Eintritt unter 60 kPa	Gerät schaltet ab	Automatisch (6-mal innerhalb von 24 Stunden); andernfalls manuell
68	11204	Fehler Kühlerwasserkreis - Pumpe nicht gestartet	Zu niederer oder zu hoher Wasserdruckmesswert	Gerät schaltet ab	Wie oben
70	11206	Kühler-Wasserkreisfehler - Pumpe überlastet	Wasserdruckverlust zu gering	Gerät schaltet ab	Automatisch
71	11207	Fehler Verdampfer-Wasserkreis - sehr geringer Volumenstrom	Schalterfehler	Gerät schaltet ab	Automatisch (6-mal innerhalb von 24 Stunden); andernfalls manuell
72	11208	Kühlerwasserkreisfehler - Drücke vertauscht	Druckfühler vertauscht	Gerät schaltet ab	Manuell
Geräte	efehler				Automotionic and
63	19001	Fehler, variabler Verdampfer Wasserpumpen-Regler	Drehzahlreglerfehler	Gerät schaltet ab	Automatisch, wenn der erfasste Fehler behoben ist
64	20001	Fehler, variabler Verflüssiger Wasserpumpen-Regler	Wie oben	Gerät schaltet ab	Wie oben

8 - DIAGNOSE

Jbus- Nr.	Alarmcode	Beschreibung	Mögliche Ursache	Auswirkung	Rücksetzungstyp
81	57001	Fehler SIOB/CIOB 1 niedrige Spannung	Schwankende Spannungsversorgung oder Probleme mit der Elektrik	Gerät schaltet ab	Automatisch (wenn der Wasserdruckmesswert wieder normal ist und der Alarm innerhalb von 24 h bis zu 6-mal aufgetreten ist); andernfalls manuell
82	57002	Fehler SIOB/CIOB 2 niedrige Spannung	Wie oben	Wie oben	Wie oben
83	57020	Haupt-EXV-Schrittmotorfehler - Kr. A	EXV-Motorstörung	Kreis A wird abgeschaltet	Manuell
84	57021	Haupt-EXV-Schrittmotorfehler - Kr. B	EXV-Motorstörung	Kreis B wird abgeschaltet	Manuell



Um einen optimalen Betrieb der Anlage sowie eine optimierte Nutzung aller Funktionen zu gewährleisten, empfiehlt sich der Abschluss eines Wartungsvertrags mit Ihrem örtlichen Kundendienst.

Mit einem solchen Vertrag kann gewährleistet werden, dass die Ausrüstung regelmäßig von Fachleuten überprüft wird und dass mögliche Fehler schnell erkannt und behoben werden, sodass die Gefahr von ernsthaften Schäden an Ihrer Anlage ausgeschlossen werden kann.

Wartungsverträge sind nicht nur die beste Möglichkeit zur Gewährleistung einer maximalen Lebenszeit Ihrer Anlage, sondern auch die Möglichkeit, mit der Hilfe von fachkundigen Mitarbeitern für einen möglichst kostengünstigen Betrieb der Anlage zu sorgen.

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellungsbetriebs dieses Produkts wurde nach Bewertung durch eine zugelassene, unabhängige Stelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO 9001 (aktuellste Version) zertifiziert. Das Umweltmanagementsystem des Herstellungsbetriebs des Produkts wurde nach einer Bewertung durch einen zugelassene, unabhängige Stelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO 14001 (neueste Version) zertifiziert. Das Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz des Herstellungsbetriebs des Produkts wurde nach einer Bewertung durch einen zugelassene, unabhängige Stelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO 45001 (neueste Version) zertifiziert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.