

MAJOR LINE HORIZONTAL

2 Vis pour plastique  $\varnothing 4 \times 12$

Bloc pompe SAUERMAN  
préalablement monté sur patte

Cable d'alimentation  
Long : 2,3m

Le refoulement de la pompe doit être relié à la canalisation d'eau avec un tube souple  $\varnothing 6$  mm intérieur (non fourni). Pour assurer le bon fonctionnement du système, Ce tuyau ne devra en aucun cas être pincé

MAJOR LINE VERTICAL



Durite de raccordement  
Code : 7 203 414

Glisser le câble d'alimentation dans les rainures prévues a cet effet.

Retirer le bouchon lors du raccordement du tuyau de refoulement des condensats. Operation a la charge du client.

NOTA : -Les deux bornes fournies avec le KIT sont a rajouter dans le boitier électrique . Pour le branchement de la pompe , voir schema fourni avec l'appareil.

- Lors du demontage de la pompe, il est important de respecter l'ordre suivant :
- \*Deconnecter les raccords hydrauliques de la pompe
- \*Debrancher le câble d'alimentation électrique.

BONGIOVANNI	03-06-2009	OMT 16637 - CREATION		
MODIFIE PAR	DATE	MODIFICATION		
		APPAREIL OU UNITE MAJOR LINE VERTICAL / HORIZONTAL	CLIENT : ...	REFERENCE : ...
		DESIGNATION MONTAGE POMPE CONDENSATS SUR MAJOR LINE	ECHELLE 0.500	
01350 CULOZ FRANCE		VERIFIE PAR : ...	FOLIO 1/1	REPLACE : ...
DESSINE PAR : BONGIOVANNI		DATE : 12-05-2009	FORMAT A2	NUMERO DE PLAN 7241649
			INDICE 00	