


GESUNDHEITS-, SICHERHEITS- UND UMWELTRICHTLINIEN FÜR KLIMAKONVEKTOREN UND HELIOTHERME


DE/ Vor der Installation die Anleitung lesen




Beförderung




Annahme



Installation



Lagerung



Sicherheit - Vor der Installation und Nutzung des Geräts zu lesen

Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.

Für die Stromversorgung des Geräts muss bei der Installation eine allpolige Trennvorrichtung vorgesehen werden, die eine vollständige Trennung unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III gewährleistet.

Vor allen Arbeiten am Gerät und dessen Zusatzausrüstungen muss das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsvorschriften für Elektroanlagen installiert werden.

Das Gerät muss gemäß den Angaben in der Installationsanweisung befestigt werden.

Wenn das Gerät über Heizelemente verfügt, müssen die in der Anleitung empfohlenen Mindestluftvolumenströme eingehalten werden.
