


# ISTRUZIONI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E L'AMBIENTE PER I VENTILCONVETTORI E I SISTEMI ELIOTERMICI


IT/ Leggere il manuale prima dell'installazione




## Movimentazione



## Ricezione



## Installazione



## Stoccaggio



## **Sicurezza – Da leggere prima di ogni installazione e utilizzo dell'apparecchio**

---

I bambini e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte non devono utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.

L'alimentazione dell'apparecchio deve comprendere un dispositivo di interruzione onnipolare nell'impianto che garantisca una interruzione completa in condizioni di categoria di sovratensione III.

---

L'apparecchio deve essere scollegato da tutte le alimentazioni elettriche a cui l'unità e i suoi accessori sono collegati prima di ogni intervento.

L'apparecchio deve essere installato in conformità alle norme nazionali in materia di installazione elettrica.

---

L'apparecchio deve essere fissato secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.

---

Se l'apparecchio comprende degli elementi riscaldanti, le portate di aria minime raccomandate nel manuale devono essere rispettate.

---